



SH30/50 Philips

Fabricant: Philips

Modèle: SH30/50

€24,99



DÉSCRIPTION

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Indicateur de remplacement

Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Têtes de rasage faciles à remplacer

1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage ; 2. Retirez la fixation en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; 3. Retirez les têtes de rasage usagées et insérez soigneusement les têtes de remplacement ; veillez à ce que les têtes soient parfaitement

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

alignées avec leur support ; 4. Remplacez la fixation et fixez-la en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre ; 5. Lorsque vous fermez la tête de rasage correctement, vous entendez un clic.

Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage

Les rasoirs Philips dernière génération incluent un indicateur de remplacement qui vous prévient quand les têtes de rasage doivent être changées. Après avoir remplacé celles-ci, vous pouvez réinitialiser le voyant de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Dans le cas contraire, la gâchette de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions

Convenable pour la
marque Philips

Général

Temps de
remplacement
recommandé 24 Mois

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ