



## Accessoire pour le nettoyage en profondeur des tapis et des taches Bissell

Fabricant: Bissell

Modèle: B2367

€19,99



### DÉSCRIPTION

Cet accessoire peut être fixé au tuyau de votre nettoyeur de tapis ou de taches BISSELL, offrant ainsi encore plus de fonctionnalités.

Placez l'accessoire sur la tache que vous souhaitez éliminer et actionnez la gâchette pour pulvériser un mélange de formule et d'eau sur la tache. Il élimine la tache en 3 étapes faciles : les aiguilles en caoutchouc extra-longues infusent la formule à l'arrière des tapis et des moquettes, s'attaquant ainsi à la tache à la racine. Frottez ensuite délicatement avec la brosse pour décoller la saleté. Laissez ensuite l'aspiration faire son travail.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Fonctions

Convenable pour la  
marque Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ