



## 2368 Bissell

Fabricant: Bissell  
Modèle: B2368

€29,99



## DÉSCRIPTION

Cet accessoire peut être fixé au tuyau de votre nettoyeur de tapis ou de taches BISSELL, offrant ainsi encore plus de fonctionnalités.

Placez l'accessoire sur la tache que vous souhaitez éliminer et actionnez la gâchette pour pulvériser un mélange de formule et d'eau sur la tache. Relâchez la gâchette et frottez doucement la brosse sur la tache pour l'enlever complètement.

## CARACTÉRISTIQUES

### Fonctions

Convenable pour la  
marque

Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ