



## Détachant pour enlever les taches et nettoyer les tapis Bissell

Fabricant: Bissell

Modèle: B2370

€24,99



## DÉSCRIPTION

Cet accessoire peut être fixé au tuyau de votre nettoyeur de tapis ou de taches BISSELL.

Placez l'accessoire sur la tache que vous voulez enlever et activez la gâchette pour vaporiser un mélange de formule et d'eau sur la tache. Relâchez la gâchette et frottez doucement la tache avec la brosse pour l'enlever complètement. Cet accessoire nettoie la saleté nettoyée dans un bac interne, séparé et amovible. Vous pouvez donc facilement éliminer la saleté en vidant simplement le bac. La saleté ne pénètre pas dans le tuyau ni dans la machine, ce qui permet de les garder propres.

## CARACTÉRISTIQUES

### Fonctions

Convenable pour la  
marque

Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ