



## WL S3377BF Whirlpool

Fabricant: Whirlpool  
Modèle: WL S3377 BF

€848,00



## DÉSCRIPTION

### ACCÈS INSTANTANÉ AVEC CURSEURS

Une nouvelle interface utilisateur avec des curseurs individuels par zone de cuisson. Chaque curseur est affecté à sa position correspondante sur la surface de la table de cuisson pour le rendre aussi facile à utiliser que possible.

### TECHNOLOGIE À INDUCTION

Cuisinez plus rapidement et de manière plus économe en énergie.  
L'induction chauffe la casserole, pas la plaque de cuisson, de sorte que moins de 10 % de l'énergie est perdue dans l'environnement.

### FLEXICOOK

La flexibilité apporte la performance.  
Flexicook propose une zone de cuisson flexible, adaptée aux casseroles et poêles de toutes tailles.

### GESTION DE L'ÉNERGIE

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Très économe en énergie.

La fonction Power Management vous permet de régler la puissance maximale de la table de cuisson pour prévenir les risques de surcharge dans votre maison.

## BOOSTER

Cuisinez en un rien de temps avec la fonction booster.

## BOOSTER 3KW

Savourez les plats les plus savoureux.

Cette table de cuisson Whirlpool dispose d'un booster de 3Kw pour un chauffage encore plus rapide de vos plats.

## CUISSON FLEXIBLE

Paramètres automatiques.

Sélectionnez la fonction de cuisson sur l'écran tactile et la table de cuisson ajustera automatiquement la puissance.

## FONDRE

Cuisson basse température parfaite.

La fonction fondant vous permet de cuire à très basse température, idéal pour faire fondre du chocolat, du beurre ou pour préparer des sauces légères et délicates.

## GARDER AU CHAUD

Toujours un repas chaud.

La fonction maintien au chaud maintient votre plat au chaud pendant la préparation du reste du repas.

## Mijoter

Mijoter parfaitement.

Avec la fonction de mijotage, vous pouvez préparer les recettes de cuisson lente parfaites, les ingrédients restent merveilleusement juteux et tendres.

## COMMANDES AVANT

Contrôle complet pendant la cuisson. Accès facile aux commandes intuitives et idéalement placées sur le

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>LUN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MAR</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MER</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>JEU</b> | 10h vers 18h30 |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>VEN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>SAM</b> | 10h vers 18h   |
| <b>DIM</b> | FERMÉ          |

panneau avant, ce qui rend la cuisson encore plus facile.


## TECHNOLOGIE À INDUCTION

Cuisez plus rapidement et de manière plus économe en énergie.

L'induction chauffe la casserole, pas la plaque de cuisson, de sorte que moins de 10 % de l'énergie est perdue dans l'environnement.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du cuiseur

|                  |   |
|------------------|---|
| Fonction Booster |  |
| Nombre de zones  | 4   |


### Caractéristiques physiques

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Couleur                   | Noir    |
| Hauteur                   | 5,4 cm  |
| Largeur                   | 77 cm   |
| Poids                     | 11100 g |
| Profondeur                | 51 cm   |
| Puissance de raccordement | 7200 W  |

### Commande

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Type de commande | Easytouch |
|------------------|-----------|

### Confort

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Indicateur chaleur résiduelle |  |
|-------------------------------|---|

### Fonctions

|           |   |
|-----------|---|
| Minuterie |  |
|-----------|---|

### Général

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Table de cuisson | Induction |
|------------------|-----------|

### Sécurité

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sécurité enfant |  |
|-----------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|     |                |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

|     |                |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h   |
| DIM | FERMÉ          |