



## 104040 Dinner4All Pure Princess

Fabricant: Princess

Modèle: 01.104040.01.001

€139,99



### DÉSCRIPTION

Ou aimez-vous faire la cuisine de style teppanyaki avec votre famille ou vos amis ? Alors, le Princess 104040 Dinner4all Pure est fait pour vous. La plaque de cuisson innovante vous permet de savourer un bon dîner avec vos proches, tout en cuisinant sur votre propre plaque de cuisson. Idéal pour les personnes qui souhaitent contrôler leur propre nourriture ou, par exemple, les membres de la famille souffrant d'allergies. De cette façon, vous avez tout à portée de main et vous pouvez décider vous-même comment remplir votre plaque de cuisson. Grâce au châssis luxueux en bambou, le Dinner4all attire également les regards sur votre table.

**Cuisson conjointe mais individuelle** Avec l'ensemble de cuisson teppanyaki Pure Dinner4all, vous pouvez manger ensemble mais cuire votre propre nourriture séparément sans mélanger les saveurs. Idéal pour les végétariens qui ne veulent pas que leurs légumes touchent la viande ou le poisson ou pour les personnes allergiques. De cette façon, vous pouvez manger ensemble, sans vous inquiéter pour un ami ayant des allergies alimentaires. **Un indispensable sur votre table** L'ensemble Princess Dinner4all est vraiment indispensable sur votre table. Le châssis luxueux en bambou donne un look chic et est durable. En particulier pendant les fêtes, l'ensemble en bambou est parfait. De cette façon, vous pourrez présenter quelque chose de nouveau à votre famille et à vos amis et votre ensemble de cuisine teppanyaki traditionnel pourra rester en réserve. **Utilisez-le de différentes façons.** Le Dinner4all peut être utilisé de différentes manières. Avez-vous prévu un bon dîner de teppanyaki avec votre partenaire ? Vous devriez tous les deux utiliser un Dinner4all avec une plaque de cuisson d'un côté et la plaque en céramique de l'autre. De cette façon, vous avez tous les deux votre propre ensemble. Vos beaux-parents arrivent à la dernière minute ? Pas de problème, placez les

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

quatre plaques de cuisson dans les ensembles. Ainsi, chacun a sa propre plaque de cuisson et les plaques en céramique peuvent être retirées des appareils. **Facile à nettoyer** Avez-vous également des problèmes pour nettoyer votre ancienne plaque teppanyaki ? Avec le Princess Dinner4all, c'est de l'histoire ancienne. Grâce au revêtement antiadhésif de la plaque de cuisson, l'utilisation de beurre et d'huile est inutile. Les plaques de cuisson peuvent être retirées du châssis et passent au lave-vaisselle. De cette façon, il vous suffit de nettoyer le châssis en bambou avec une serviette humide et vous n'avez pas à vous soucier du reste. **Conseil !** Vous voulez pouvoir dîner avec plus de deux personnes pendant les fêtes ? Complétez votre Dinner4all Pure avec un ensemble Dinner4two. De cette façon, vous pouvez avoir deux invités supplémentaires. Dans la boîte, il y a un câble de connexion, qui raccorde les deux ensembles l'un à l'autre. **Contenu de l'emballage :** Princess Dinner4all Pure, 4x plaques de cuisson amovibles, 4x plaques de céramique, 2x cordon de connexion, 1x cordon avec thermostat amovible, mode d'emploi

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	Marron, Noir
Couleur bois	bambou
Matière	BOIS

### Confort

Surface du gril	20,5 x 14,5 cm cm
-----------------	-------------------

### Courant

Puissance	840 W
-----------	-------

### Entretien & Nettoyage

Convient au lave-vaisselle	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------	-------------------------------------

### Général

Electrique	<input checked="" type="checkbox"/>
Genre de support	Elektrisch
Nombre de personnes	4
Type grill	Grill

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ