



SBV4HCX48E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SBV4HCX48E

€798,00



DÉSCRIPTION

Échangeur de chaleur, 44 dB, minuterie, paniers Flex, tiroir, RackMatic, InfoLight

Un seul résultat : la perfection.

Les articles en plastique dans les lave-vaisselle restent souvent humides une fois le nettoyage terminé. C'est pourquoi les lave-vaisselle Bosch proposent le programme ExtraDry. Cela augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage. De cette façon, même les produits en plastique comme les biberons ou la vaisselle de pique-nique sont parfaitement propres et secs.

Place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts coulissant Vario ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus confortables à utiliser. C'est l'endroit idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine tels que les cuillères de service et les fouets. Cela offre plus de flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts dans le panier inférieur peut être remplacé par le range-couverts Vario, qui offre de la place pour jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts dans les lave-vaisselle de 45 cm.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

L'assistant de dosage garantit un résultat optimal en dissolvant efficacement la pastille du lave-vaisselle.

L'assistant de dosage garantit des résultats de nettoyage optimaux et un processus de lavage plus silencieux. Le détergent tombe du porte-savon dans un récipient spécial sur le panier supérieur, où il se dissout complètement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Hauteur | 86,5 cm |
| Hauteur de niche (maximum) | 92,5 cm |
| Hauteur de niche (minimum) | 86,5 cm |
| Largeur | 59,8 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 60 cm |
| Ouverture de porte automatique |  |
| Profondeur | 55 cm |
| Profondeur de niche (minimum) | 55 cm |
| Puissance de raccordement | 2400 W |

Commande

| | |
|----------------------|--|
| Commande via l'appli |  |
|----------------------|--|

Confort

| | |
|----------------|---|
| Départ différé |  |
| Éclairage à |  |

Consommation d'énergie

| | |
|--------------------|---|
| Classe énergétique | D |
| Classe sonore | B |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

| | |
|------------------------------------|---------|
| l'interieur | |
| Fonction auto-nettoyante | ✓ |
| filtre | |
| Indicateur fin de programme | ✓ |
| Indication temps restant | ✓ |
| Nombre de réglages de température | 4 |
| Panier réglable en hauteur | ✓ |
| Type d'indicateur fin de programme | Optique |

| | |
|---|----------|
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9,5 |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 85 kWh |
| Duration programme eco | 4:55 |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |

équipement

| | |
|------------------------|-------------------|
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts |
|------------------------|-------------------|

Fonctions

| | |
|-------------|---|
| Demi-charge | ✓ |
|-------------|---|

Garantie

| | |
|-------------------------|----|
| Garantie moteur (Année) | 10 |
|-------------------------|----|

Général

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Nombre de couverts | 14 |
| Type de lave - vaisselle | Full-intégrable |

Programmes

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
|--------------------------------|---|

Sécurité

| | |
|-----------------------|---|
| Protection anti-fuite | ✓ |
|-----------------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |