



SMD6ECX57E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMD6ECX57E

€1.449,99



DÉSCRIPTION

EfficientDry, OpenAssist, 42 dB, minuterie, paniers Max Flex, tiroir, RackMatic, TimeLight

Place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts coulissant Vario ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus confortables à utiliser. C'est l'endroit idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine tels que les cuillères de service et les fouets. Cela offre plus de flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts dans le panier inférieur peut être remplacé par le range-couverts Vario, qui offre de la place pour jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts dans les lave-vaisselle de 45 cm.

OpenAssist : ouverture facile sans poignée.

OpenAssist ouvre votre lave-vaisselle ActiveWater entièrement intégré en touchant l'avant de la machine. La porte s'ouvre partiellement pour vous permettre de charger et décharger le lave-vaisselle. La porte de lave-vaisselle sans poignée est le choix parfait pour les cuisines au design contemporain avec des appareils modernes du même style. Et en plus de l'aspect stylé, ils sont également très conviviaux.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

L'assistant de dosage garantit un résultat optimal en dissolvant efficacement la pastille du lave-vaisselle.


L'assistant de dosage garantit des résultats de nettoyage optimaux et un processus de lavage plus silencieux. Le détergent tombe du porte-savon dans un récipient spécial sur le panier supérieur, où il se dissout complètement.

IntensiveZone : nettoie efficacement la vaisselle et les casseroles d'une simple pression sur un bouton.


La fonction IntensiveZone, qui peut être activée en plus avec de nombreux programmes, augmente la pression et la température de pulvérisation dans le panier inférieur. La vaisselle et les casseroles très sales sont nettoyées de manière optimale, tandis que la vaisselle plus fine peut être placée en toute sécurité dans le panier supérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	81,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche	55 cm

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

(minimum)
Puissance de
raccordement 2400 W

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	5
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	TimeBeam

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	85 kWh
Duration programme eco	4:35
Niveau sonore	42 dB(A)

équipement

Rangement des couverts Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge

Garantie

Garantie moteur (Année) 10

Général

Nombre de couverts 14
Type de lave - vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de 8

Sécurité

Protection anti-fuite

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

lavage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		