



SMI2ITS40E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMI2ITS40E

€728,00



DÉSCRIPTION

48 dB, minuterie, paniers Vario, polinox

Un seul résultat : la perfection.

Les articles en plastique dans les lave-vaisselle restent souvent humides une fois le nettoyage terminé. C'est pourquoi les lave-vaisselle Bosch proposent le programme ExtraDry. Cela augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage. De cette façon, même les produits en plastique comme les biberons ou la vaisselle de pique-nique sont parfaitement propres et secs.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

L'assistant de dosage garantit un résultat optimal en dissolvant efficacement la pastille du lave-vaisselle.

L'assistant de dosage garantit des résultats de nettoyage optimaux et un processus de lavage plus silencieux.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ


Le détergent tombe du porte-savon dans un récipient spécial sur le panier supérieur, où il se dissout complètement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	81,5 cm
Largeur	60 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	2400 W

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages	4

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	10,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	92 kWh
Duration	4:30

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

de température
Panier réglable en hauteur



Type d'indicateur fin de programme Display

programme eco

Niveau sonore 48 dB(A)

équipement

Rangement des couverts Panier à couverts

Fonctions

Demi-charge

Garantie

Garantie moteur (Année) 10

Général

Nombre de couverts 12
Type de lave - vaisselle Intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage 5

Sécurité

Protection anti-fuite

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ