



SMS2HTW72E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMS2HTW72E

€548,00



DÉSCRIPTION

Échangeur de chaleur, 46 dB, minuterie, paniers Vario, polinox

Un seul résultat : la perfection.

Les articles en plastique dans les lave-vaisselle restent souvent humides une fois le nettoyage terminé. C'est pourquoi les lave-vaisselle Bosch proposent le programme ExtraDry. Cela augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage. De cette façon, même les produits en plastique comme les biberons ou la vaisselle de pique-nique sont parfaitement propres et secs.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

L'assistant de dosage garantit un résultat optimal en dissolvant efficacement la pastille du lave-vaisselle.

L'assistant de dosage garantit des résultats de nettoyage optimaux et un processus de lavage plus silencieux.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Le détergent tombe du porte-savon dans un récipient spécial sur le panier supérieur, où il se dissout complètement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 84,5 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Ouverture de porte automatique |  |
| Profondeur | 60 cm |
| Puissance de raccordement | 2400 W |

Commande

| | |
|----------------------|----------|
| Commande via l'appli | optional |
|----------------------|----------|

Confort

| | |
|------------------------------------|---|
| Départ différé |  |
| Éclairage à l'intérieur |  |
| Indicateur fin de programme |  |
| Indication temps restant |  |
| Nombre de réglages de température | 4 |
| Panier réglable en hauteur |  |
| Type d'indicateur fin de programme | Display |

Consommation d'énergie

| | |
|---|----------|
| Classe énergétique | E |
| Classe sonore | C |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9,5 |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 92 kWh |
| Duration programme eco | 3:45 |
| Niveau sonore | 46 dB(A) |
| Résultat de séchage | A |

équipement

| | |
|---------------|-------------------|
| Rangement des | Panier à couverts |
|---------------|-------------------|

Fonctions

| | |
|-------------|---|
| Demi-charge |  |
|-------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

couverts

GarantieGarantie moteur 10
(Année)**Général**Nombre de couverts 12
Type de lave - Pose-libre
vaisselle**Programmes**Nombre de 6
programmes de
lavage**Sécurité**Protection anti-fuite 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30**VEN** 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ