



ROULEAU BROSSE CROSSWAVE MAX/X7 POUR SOLS EN BOIS Bissell

Fabricant: Bissell
Modèle: B2785F

€17,99



DÉSCRIPTION

Description du produit CrossWave Max/X7 rouleau-brosse pour sols en bois

Notre rouleau-brosse pour sols en bois est efficace et sûr pour les salissures humides et sèches sur les sols durs entièrement scellés. Vous pouvez ainsi nettoyer les éclaboussures et les aliments dans la cuisine avec un seul appareil. Le rouleau-brosse en microfibres balaie délicatement les salissures tenaces de vos sols durs et les aspire dans l'appareil. Pour de meilleurs résultats, BISSELL® recommande d'utiliser ce rouleau-brosse avec notre solution de nettoyage pour planchers en bois. Lorsque vous avez fini de nettoyer avec votre CrossWave, le nettoyage du rouleau de brosses pour sols en bois est un jeu d'enfant grâce au cycle d'auto-nettoyage. Le cycle laisse tourner le rouleau de brosses pendant que de l'eau propre est envoyée dans la machine, ce qui permet de rincer le rouleau de brosses et de le faire sécher plus rapidement. N'oubliez pas de remplacer votre rouleau de brosse tous les 6 mois pour garantir un nettoyage optimal. La brosse pour planchers de bois et CrossWave est une façon pour BISSELL® de vous aider à nettoyer vos planchers de bois franc scellés et vos mains et genoux sans avoir à utiliser une éponge et un seau d'eau sale.

- Nettoie en douceur les planchers de bois franc délicats et révèle leur éclat naturel - Rouleau de brosse en microfibres innovateur qui permet de passer la vadrouille humide tout en ramassant la saleté.
- Le rouleau-brosse en microfibres au toucher doux lave les sols en bois dur, en carrelage, en stratifié, en linoléum et autres sols scellés. Il aspire également les saletés sèches.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

- Le rouleau de brosse est facile à nettoyer et à remplacer. BISSELL recommande de remplacer le rouleau de brosse tous les 6 mois pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage.
- Pour des résultats optimaux, il est recommandé de combiner l'appareil avec le nettoyant pour planchers de bois de BISSELL.
- COMPATIBILITÉ : le rouleau-brosse pour planchers de bois est compatible avec différents modèles (BISSELL CrossWave Cordless Max, X7 Cordless Pet et BISSELL série 2765 & 2767).

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Gris

Fonctions

Convenable pour la
marque Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ