



B57CS22G0 NEFF

Fabricant: NEFF

Modèle: B57CS22G0

€1.609,99



DÉSCRIPTION

Four HC - N90 Multifonction 60 cm, 13 modes, Pyrolyse, Slide&Hide, CircoTherm, Bake&RoastAssist, écl.halogène Noir A

Slide&Hide®

Ontdek de enige volledig inschuifbare ovendeur! Onze Slide&Hide® ovendeur verdwijnt in één beweging volledig onder de oven - en dit zonder verlies van inhoud - zodat niets meer in de weg staat van je kookkunsten. Je creaties er instoppen en weer uithalen is een fluitje van een cent met een deur die volledig onder de oven schuift, terwijl de greep meedraait zodat hij op zijn plek blijft en telkens weer een goede greep biedt. Waar brengt je creativiteit je nu weer heen met al die speelruimte?

Pyrolytische zelfreiniging met Easy Clean: de gecombineerde reinigende kracht van hitte en water

Na het zondagsgebraad volgt de opkuis. Tenzij ... je oven een pyrolytische zelfreinigingsfunctie heeft. Zo behoort het schrobben van de oven tot het verleden. Schakel de functie in en laat ze alle spatten en druppels veranderen in as. Wanneer de oven is afgekoeld, veeg je de rest weg en klaar: je oven is weer spik en span. Easy Clean is handig als snelle manier om de binnenkant van je oven tussendoor schoon te maken. Gewoon wat water en een druppeltje vloeibaar afwasmiddel, het Easy Clean-programma activeren en de geweekte etensresten daarna afvegen.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

TFT-display met ShiftControl

Je gerechten onder controle krijgen lukt eenvoudig via ons TFT-display met Shift Control. Het bedieningspaneel laat je vlot van het ene menu naar het andere gaan. Een simpele aanraking volstaat om te zien of de oven heet genoeg is voor die kipsaté, welke bakwijze geselecteerd is, of hoe lang het nog duurt voor de eend gaar is. En het kleurendisplay maakt het ook visueel makkelijk.

Baking and Roasting Assistant: Innoverende assistent bij je bereidingen

Weet je niet zeker hoe lang biscuit, rosbief of lasagne in de oven moet? Onze Baking and Roasting Assistant kan je helpen. Suggesties voor de ideale kooktijd, temperatuur en bakwijze voor tal van gerechten aan je vingertoppen. Gewoon scrollen en selecteren. Bevestig met een tikje en je kan meteen aan de slag, of pas de instellingen volgens je wensen aan. Een praktisch gemak dat bakken nog prettiger maakt.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

Boulangerie/Pâtisserie	✓
Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Convection voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction de préchauffage	✓
Fonction décongélation	✓
Fonction pizza	✓
Modes de cuisson	13
Programme Lentement	✓
Température maximale du four	275 °C
Température minimale	40 °C

Caractéristiques physiques


Couleur	Gris
Couleur secondaire	Graphite
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,6 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Porte amovible	✓
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	3600 W

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Commande

Contrôle à distance	
Utilisation	Glissière

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation électrique par air chaud	0,69 kWh
Consommation électrique par cyclis (conventionnel)	0,87 kWh

Général

Capacité du four	71 Litres
Four compact	60 cm
Type de cuisson	Chaleur de sole, Chaleur par le haut

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ