



## Sony TV Replacement Remote One For All

Fabricant: One For All

Modèle: URC4912

€26,99



### DÉSCRIPTION

All Sony TVs / Learning feature / Keys include Sony functions + 3 app shortcut keys

Insérez simplement les piles et commencez à utiliser votre télécommande de remplacement pour téléviseur Sony

#### Remplacement idéal pour votre télécommande Sony TV

Garanti de fonctionner avec 100 % de tous les modèles de téléviseurs Sony. Aucune configuration requise pour la plupart des téléviseurs Sony, son clavier comprend toutes les fonctions Sony courantes.

#### Pas besoin de basculer entre les télécommandes

Contrôlez le volume (et coupez le son) de votre barre de son/récepteur audio grâce à la nouvelle fonction audio, configurez la télécommande pour contrôler votre téléviseur et votre barre de son/appareil audio comme s'ils ne faisaient qu'un !

#### Fonction d'apprentissage

Utilisez facilement la fonction d'apprentissage pour personnaliser entièrement cette télécommande selon vos besoins, afin de ne manquer aucune clé !

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Trois touches de raccourci d'applications

La télécommande de remplacement pour téléviseur Sony dispose de 3 touches de raccourci pratiques vers vos services de streaming préférés, vous n'aurez qu'une seule touche à appuyer sur Amazon Prime, YouTube, Netflix ou toute autre application de streaming en ligne.

## Nouvel emballage vert recyclable !

Nous avons conçu de nouveaux emballages respectueux de l'environnement pour nos télécommandes, qui sont recyclables et 100 % exempts de plastique à usage unique. Faisons la différence ensemble.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur                      Noir

### Courant

Batterie inclus                        
Nombre de piles incluses                      2  
Type de batterie                      AA

### Fonctions

Convenable pour la marque                      Sony

### Général

Device change mode                        
Fonction macro                        
Nombre d'appareils à utiliser                      1

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN**                      10h vers 18h30  
**MAR**                      10h vers 18h30  
**MER**                      10h vers 18h30  
**JEU**                      10h vers 18h30

**VEN**                      10h vers 18h30  
**SAM**                      10h vers 18h  
**DIM**                      FERMÉ