



## WIW28542EU Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: WIW28542EU

€1.738,00



## DÉSCRIPTION

8 kg, 1400 tr/min, moteur d'entraînement EcoSilence, grand écran, programmes spéciaux, AquaStop

Notre lave-linge extrêmement silencieux avec programme EcoSilence Drive et Silent : profitez d'un silence extrême et d'excellentes performances à chaque fois.

- EcoSilence Drive™ : le moteur silencieux et économe en énergie avec une garantie de 10 ans.
- VarioTrommel : lave efficacement mais est également doux pour vos vêtements grâce à la structure unique du tambour.
- SpeedPerfect : parfaitement propre, mais jusqu'à 65 % plus rapide\*.
- ActiveWater™ Plus : ajuste automatiquement la consommation d'eau à la quantité de linge.
- Écran LED : commandez facilement le lave-linge grâce à l'écran clair avec touches tactiles.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

### Confort

Départ différé



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Hauteur	81,8 cm
Largeur	59,6 cm
Moteur (spécifique à la marque)	EcoSilence Drive
Moteur sans brosse à charbon	
Profondeur	54,4 cm

Dosage automatique du détergent	
Indicateur fin de programme	
Indication du déroulement du programme	
Indication temps restant	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique, Display

## Consommation d'énergie

Capacité programme Eco (40-60°)	8 kg
Classe énergétique	C
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycli	62 kWh
Consommation moyenne par cycle	45 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:26
Niveau sonore au essorage	66 dB(A)
Résultat de séchage	B

## Général

Contenu du tambour	8 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

## Options

Arrêt cuve pleine	
Défroissable	
Economiser du temps	





## Programmes

Nettoyage tambours	
Programmes de lavage	Coton, Synthétique, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la


L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Extra souple	
Fonction anti-bavure	
Prélavage	
Vider/pomper	

Programmes de  
lavage spéciauxmain, Eco 40-60 °C  
Chemises,  
Vêtements de sport**Sécurité**

Protection anti-fuite	
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ