



CrossWave C3 Select Bissell

Fabricant: Bissell
Modèle: B3551N

€329,99



DÉSCRIPTION

Le CrossWave C3 Select, l'aspirateur à eau le plus efficace du marché pour un gain de temps au quotidien

L'aspirateur à eau CrossWave C3 Select effectue trois étapes importantes du ménage en une seule et unique fois : il aspire, lave et sèche simultanément vos sols.

Les différentes fonctions de l'aspirateur à eau de Bissell ont été mises au point pour vous faire gagner du temps lors de votre ménage, dans la vie très active que vous menez.

L'appareil vous offre une puissance de 560 watts pour une efficacité sans égal, la brosse tournant à 3500 rotations par minute.

Le CrossWave C3 Select est équipé d'une brosse rouleau multi-surface très efficace et d'un filtre que vous pouvez nettoyer facilement à l'eau.

La nouveauté du C3 Select est sa technologie unique BISSELL FRESHSTART. Elle permet d'éliminer les odeurs en évitant le développement des bactéries. Le filtre et la brosse en sont équipés.

L'aspirateur à eau de Bissell est doté de la technologie à double réservoir amovible. Un contenant à eau propre de 0,82 litres et un à eau usée de 0,62 litres. Lavez ainsi votre maison sans avoir à vider et remplir

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

fréquemment l'appareil.

Le rangement du câble est rendu très aisé par un système d'attache unique.

L'aspirateur à eau pratique et multifonction par excellence : le CrossWave C3 Select

Avec le CrossWave C3 Select de Bissell, entretenez aussi bien vos planchers étanches que votre carrelage ou même vos tapis. La brosse rouleau de l'aspirateur à eau de Bissell frotte et lave efficacement les différents sols en une seule action. Sélectionnez sur la commande tactile numérique, située sur le manche de l'appareil, le type de sol que vous voulez laver, pour adapter au mieux le programme de l'appareil à vos surfaces. Qu'il s'agisse de carrelage, de parquet, de béton ciré, ou de tout autre type de sol dur, il vous suffira de sélectionner la commande "sol dur". Pour un nettoyage de tapis, il suffira également de sélectionner l'option correspondante : l'aspirateur à eau dispose d'une fonction de nettoyage « spécial tapis » qui demande moins d'eau pour préserver les fibres et permettre un séchage plus rapide.

Le câble électrique de 7,5 m de long et la tête pivotante du CrossWave vous permettront d'atteindre les coins moins accessibles et une surface de nettoyage plus étendue.

Un bouton de commande situé sur le manche au sommet de l'appareil vous permet de contrôler précisément l'usage de l'eau selon vos besoins et de pulvériser de l'eau uniquement lorsque vous le souhaitez. Un voyant lumineux LED s'allumera sur l'aspirateur à eau pour vous indiquer que la fonction pulvérisation a été sélectionnée.

Le conseil de Bissell-France : pulvérisez de l'eau uniquement lorsque vous avancez; le séchage s'effectuera ainsi lorsque vous reculerez avec l'aspirateur.

Le réservoir à eau propre du CrossWave C3 Select comprend deux niveaux de remplissage, l'un pour une petite surface (1 à 2 pièces) et l'autre pour l'ensemble de votre maison. Utilisez ainsi uniquement la quantité d'eau et de détergent dont vous avez besoin.

Le CrossWave C3 Select : une solution hygiénique, écologique et économique

Lorsque vous nettoyez vos sols avec une serpillère classique, au bout de quelques "rinçages" de la serpillère dans votre seau, c'est avec de l'eau sale que vous lavez vos sols. A contrario, avec le Crosswave, vous utilisez en permanence de l'eau propre.

Le réservoir à eaux sales du CrossWave collecte les poussières pour qu'elles ne soient pas expulsées à nouveau dans l'air ambiant et préserve des problèmes d'allergie. Il est doté d'un capteur qui arrête automatiquement la machine lorsque le réservoir est plein afin de vous signaler qu'il est temps de le vider.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

L'eau utilisée par l'appareil est instantanément ré-aspirée dans son réservoir lors du nettoyage, ce qui participe au séchage plus rapide de vos sols.

Par ailleurs, le Crosswave vous permettra d'utiliser beaucoup moins d'eau qu'avec une serpillère traditionnelle (jusqu'à 10 fois moins), vous permettant ainsi de rendre votre ménage plus écologique et plus économique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	116,8 cm
Largeur	30 cm
Profondeur	27 cm

Consommation d'énergie

Niveau sonore	80 dB(A)
---------------	----------

Général

Aspiration d'eau	
Contenu du réservoir à eau	0,82 Litres
Werkbreedte	23 cm

Confort

Réservoir d'eau amovible	
--------------------------	---

Courant

Puissance	560 W
-----------	-------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ