



## CMG936AB1S Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: CMG936AB1S

€2.049,99



## DÉSCRIPTION

- Digital Control Ring: the simple and innovative way to select oven settings.
- Air pulsé 4D : distribution homogène de la chaleur pour un résultat parfait.
- Hotair Gentle: saves energy while baking and roasting.
- Microwave Boost Function: quick and easy warming.
- Automatic Switch-off: la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.

### When intuitive meets digital.

With our Digital Control Ring, operating your oven is not only easier but is also more innovative. Instead of rotary knobs, you intuitively adjust your oven settings directly on the control panel using just your index finger. Simply move your finger across the ring engraved on the control panel and confirm the desired setting with your fingertip.

### Cuisson homogène

Air pulsé 4D distribue la chaleur de manière homogène. Vous pouvez également cuire et rôtir vos aliments sur deux niveaux simultanément. Pour un résultat savoureux de haut en bas.

### The gentle way of cooking.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Do you want to save energy while cooking? With Hotair Gentle, we've improved the heating mode that's most commonly used in households. The fan distributes the heat evenly throughout the oven cavity, which can help save energy. When baking on a single level – such as small baked goods, cakes in tins or cakes on a baking tray – no preheating is necessary.

### **Warm at the press of a button.**

Not sure what microwave level to select? Simply enter the proper number of watts – just as it now appears on most convenience food packaging. The highest watt level is identified by "Boost".

### **L'arrêt automatique simplifié.**

La cuisson de votre soufflé, votre pizza ou votre rôti est-elle terminée ? Connectez votre four via la fonction Assist ou l'app Home Connect et laissez-le prendre la décision. Votre four est capable d'identifier le degré de cuisson idéal et de s'éteindre au moment voulu. Vous en serez informé via un signal ou l'app Home Connect. Pour profiter de la fonction Automatic Switch-off, connectez votre four à votre compte Home Connect.

### **Favoris à la demande.**

Vous n'avez pas envie de devoir saisir sans cesse les mêmes réglages pour votre plat préféré ? Enregistrez-les dans la rubrique « Favourites » pour y accéder instantanément et à tout moment, aussi bien sur l'appareil que dans l'app Home Connect. Pour accéder à cette rubrique, il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect.

### **À vous l'univers du goût.**

Trouver des plats originaux à votre goût est une tâche fastidieuse. Vous n'aurez désormais plus à chercher bien loin pour dénicher une recette qui vous plaît. Connectez votre four à votre compte Home Connect et découvrez une sélection inspirante de savoureuses recettes provenant de Home Connect et d'apps partenaires de recettes comme « Kitchen Stories » et « Foodfitter ». Il vous suffit de sélectionner une recette et d'envoyer les réglages directement à votre four. À la clé ? Une préparation flexible des repas et des plats extrêmement savoureux.

### **The connected way of cooking.**

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account ([www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

## Le nettoyage, un jeu d'enfant.

Votre four est légèrement sale et vous souhaitez le nettoyer rapidement ? Versez environ 400 ml d'eau et une goutte de liquide vaisselle dans le fond du four, puis réglez-le sur le programme de nettoyage approprié. Le système de nettoyage écologique ramollit les résidus de cuisson, ce qui les rend beaucoup plus faciles à éliminer.

## The gentle way of cooking.

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du four

Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Convection voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction décongélation	✓
Fonction pizza	✓
Programme garder le programme au chaud	✓
Température maximale du four	300 °C
Température minimale	30 °C

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	45,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	45 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm
Puissance de raccordement	3600 W

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

**Général**

Capacité du four	45 Litres
Type de cuisson	Micro-ondes, Grill

**Sécurité**

Sécurité enfant	
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ