



HMG976KB1 Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: HMG976KB1

€2.399,00



DÉSCRIPTION

- Digital Control Ring: de simpele en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- TFT-Touchdisplay Plus: eenvoudige bediening dankzij de innovatieve Digital Control Ring en een groter TFT-touchscreen.
- Hetelucht Eco: bespaart energie tijdens bakken en braden.
- Magnetron Boost-functie: snel en makkelijk verwarmen.
- Oven Assistent: kies eenvoudig het juiste programma.

Nettoyage facile.

Votre four est légèrement sale et a besoin d'un nettoyage rapide ? Mettez environ 400 ml d'eau avec une goutte de détergent liquide au fond de la cavité du four et sélectionnez le programme de nettoyage approprié. Le système de nettoyage respectueux de l'environnement adoucit les résidus cuits, ce qui les rend plus faciles à essuyer par la suite.

La méthode de cuisson économe en énergie.

Voulez-vous essayer des réglages de chauffage supplémentaires ? En plus du chauffage classique par le haut

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

et par le bas, une variante économe en énergie est également disponible. Avec ce mode de chauffage, vous préparez à chaque fois de petites pâtisseries, du pain et des petits pains à la perfection. Selon le plat et le mode de préparation, vous économisez également de l'énergie.

Waar intuïtie en technologie elkaar ontmoeten.

Met onze Digital Control Ring bedien je jouw oven niet alleen makkelijker maar ook innovatiever. In plaats van draaiknoppen, pas je jouw oveninstellingen intuïtief aan met je wijsvinger op het bedieningspaneel. Beweeg eenvoudig je vinger over de digitale ring op het bedieningspaneel en selecteer de gewenste instelling.

Bekijk en kies je gerecht.

De innovatieve Digital Control Ring maakt koken eenvoudiger dan ooit. Met een lichte beweging over de centrale ring kun je al jouw instellingen met slechts één vinger selecteren. Je wordt daarbij ondersteund door de volle breedte van het hoge resolutie TFT-touchscreen met intuïtieve bedieningstoetsen. Heldere, levendige beelden en informatieteksten binnen de Digital Control Ring helpen je bij elke stap door de programmaopties. Zo heb je altijd een volledig overzicht van en volledige controle over de functies van jouw apparaat.

De energiezuinige manier van bakken.

Wil je energie besparen tijdens het bakken? Met Hetelucht Eco hebben we de meest gebruikte verwarmingsmodus in huishoudens verbeterd. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig door de oven, wat energie bespaart. Bij het bakken op één niveau is voorverwarmen niet nodig.

Chauffer d'une simple pression sur un bouton.

Vous ne savez pas quel réglage micro-ondes choisir ? Entrez simplement le nombre correct de watts ? comme c'est le cas actuellement sur la plupart des emballages de repas prêts-à-manger (vapeur). Vous sélectionnez le niveau de puissance le plus élevé avec 'Boost'.

Le chemin rapide vers le plat désiré.

Vous n'êtes pas sûr du bon programme pour votre plat ? Demandez à l'assistant du four. Connectez votre four à l'application Home Connect et indiquez simplement quel plat vous souhaitez préparer via l'application ou votre assistant vocal Amazon Alexa ou Google Assistant. Le four propose les réglages ou programmes les plus adaptés et passe automatiquement à votre choix ? une fonction extrêmement utile.

S'éteint.

Vous doutez que votre soufflé ou votre pizza soit vraiment cuit ? Grâce à la fonction Assist, votre four Bosch

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

s'éteint automatiquement à la fin du programme. Il sait quand le plat est prêt et vous en informe via un signal ou l'application Home Connect. Connectez simplement votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Tous vos plats préférés réunis.

Pour éviter de devoir saisir à chaque fois les mêmes paramètres pour votre plat préféré, enregistrez-les sous "Favoris" afin de pouvoir y accéder directement à tout moment, aussi bien sur l'appareil que dans l'application Home Connect. Pour profiter des "Favoris", connectez votre four à l'application Home Connect.

La cuisine connectée.



Vous souhaitez découvrir tout le potentiel de votre four ? Connectez votre four à votre compte Home Connect enregistré (<https://www.home-connect.com/nl/nl/>) pour le contrôler quand et où vous voulez, à votre façon. Vous pouvez même utiliser la commande vocale avec Amazon Alexa ou Google Assist. Démarrez et arrêtez les programmes, modifiez les paramètres et gérez les favoris, où que vous soyez. Les réglages sont synchronisés entre l'application et le four. Vous recevrez une notification push dès que le programme sera prêt. Les téléchargements de logiciels maintiennent votre four à jour. Profitez d'une cuisine connectée.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de micro-ondes

Puissance micro-ondes 800 W

Caractéristiques du four

Convection sole 
Convection sole et voûte 
Convection voûte 
Fonction de grill 
Fonction de préchauffage 
Fonction décongélation 
Fonction pizza 
Température maximale du four 300 °C
Température minimale 30 °C

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	3600 W

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four	Pyrolyse
------------------	----------

Général

Capacité du four	67 Litres
Type de cuisson	Micro-ondes, Grill

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ