



## HBA3730S0 Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: HBA3730S0

€909,99



## DÉSCRIPTION

- Hotair 3D : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.
- AutoPilot 10 : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- Ecran LED, affichage rouge : facile à utiliser.
- 2 Boutons rotatifs escamotables: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- Auto-nettoyage pyrolytique : Nettoie automatiquement le four, il suffit d'essuyer les cendres.

### Une cuisson au four parfaitement homogène, sur trois niveaux.

Une fournée de cookies à cuire ? Vous pouvez les mettre au four tous ensemble, sur trois niveaux, sans aucune différence de température. Le ventilateur 3D Hotair répartit la chaleur rapidement et de façon homogène dans l'ensemble du four. Vous pouvez aussi faire cuire deux plats différents en même temps - la lasagne pour ce soir et les muffins pour demain - sans que les saveurs ne se mélangent. Et vous gagnez du temps !

### La cuisson automatique vous simplifie la vie.

Avec AutoPilot 10, vous cuisinez votre repas à la perfection. Après avoir placé votre plat dans le four, choisissez parmi 10 programmes automatiques le plus approprié dans le menu. Ajoutez simplement le poids du plat et appuyez sur Start. AutoPilot prend alors le relais et détermine le mode de cuisson, la température et la durée de cuisson. Il arrête même le programme à la fin du temps de cuisson. Dans la mesure où, avec

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

AutoPilot, certains aliments nécessitent l'utilisation d'un plat allant au four avec couvercle, les parois intérieures restent propres. Pour une cuisson ultra simple.

## Ecran LED

Lisez facilement l'écran de votre four.

## Boutons rotatifs escamotables

Pour nettoyer votre four, appuyez sur les boutons, ils rentrent et se maintiennent ainsi. Cela vous permet d'avoir une surface plane pour nettoyer plus facilement. Une fois propre, vous pouvez appuyer de nouveau sur les boutons... ou les laisser rentrés, pour un design épuré !

## Avec la pyrolyse, votre four se nettoiera désormais tout seul.

Avec la fonction pyrolyse, plus besoin de nettoyer votre four à la main. L'appareil effectue cette tâche automatiquement, sans avoir recours à des nettoyeurs chimiques. Selon le degré de saleté, la température peut atteindre jusqu'à 480 °C, ne laissant en fin de cycle que quelques cendres à balayer.

## Rail télescopique à 1 niveau

Les systèmes classiques n'offrent qu'un maximum de trois positions pour les rails télescopiques. Bosch propose également des rails télescopiques indépendants du niveau. Les rails peuvent être ajoutés à tous les niveaux, y compris au niveau du grill, ce qui rend le grillage plus pratique. Le rail est facile à accrocher et à enlever.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du four

Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Convection voûte	✓
Fonction de grill	✓

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir, Zilver
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,4 cm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Température maximale du four 275 °C  
Température minimale 50 °C

Largeur de niche (minimum) 56 cm  
Profondeur 54,8 cm  
Profondeur de niche ( minimum ) 55 cm  
Puissance de raccordement 3600 W

## Commande

Programmes automatiques 10

## Consommation d'énergie

Classe énergétique A  
Consommation électrique par air chaud 0,81 kWh  
Consommation électrique par cyclis (conventionnel ) 0,99 kWh

## Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four Pyrolyse

## Général

Capacité du four 71 Litres  
Type de cuisson Grill, Chaleur de sole, Chaleur par le haut

## Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ