ONLINE steylemans.be info@steylemans.be

Steylemans



VS20C8524TB/WA Jet™ 85 Complete steelstofzuiger Samsung

Fabricant: Samsung

Modèle: VS20C8524TB/WA

€649,00

€548,00



DÉSCRIPTION

Jet 85 Complete - 210W - 60 min - 0,8L - LCD Display - Jet Dual Brosse - Slim Action Brosse (LED) - Pet Tool+ - 2-in-1 wall mount

Nettoyage puissant et approfondi

Performances de nettoyage avancées

Nettoyez les sols en un rien de temps grâce à un aspirateur puissant et léger. Le moteur HexaJet Motor™ génère une puissance d'aspiration pouvant atteindre 210 watts*. Le système d'air aérodynamique optimise également le flux d'air, et le filtre à air multicyclonique minimise la fuite des fines particules de poussière. En outre, l'aspirateur est facile à utiliser et à manœuvrer.

Grande puissance d'aspiration, poids léger HexaJet Motor™

Nettoyez votre maison plus efficacement et sans effort avec une forte aspiration. Le moteur HexaJet Motor™, léger* mais puissant, est assorti d'une garantie de 10 ans sur le moteur à inverseur numérique**. Le moteur tourne à une vitesse impressionnante de 135 000 tr/min. Il en résulte une puissance totale allant jusqu'à 580 watts*** et une aspiration allant jusqu'à 210 watts***.

Puissance d'aspiration extrême et air pur

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

Jet Cyclone

Profitez d'un air pur et d'une aspiration extrême grâce à la structure multicyclonique efficace du Jet Cyclone. Une trajectoire optimale de l'air réduit la résistance de l'air dans le bac à poussière. Le cyclone se compose de 9 cyclones avec un total de 27 points d'alimentation en air, ce qui garantit une perte minimale de puissance d'aspiration. De plus, le système minimise également la fuite de fines particules de poussière.

Le filtre

Emet de l'air pur

Système de filtration multicouche à 99,999

Libère un air pur grâce à un système de filtration multicouche qui retient 99,999 %* des poussières**. Lorsque l'air est aspiré, le filtre principal cyclonique sépare les grosses particules de poussière et les retient dans un filtre à mailles métalliques. Le Jet Cyclone et le microfiltre filtrent ensuite les fines particules de poussière. Enfin, un filtre à particules fines retient les poussières les plus fines**. Toutes les pièces et tous les filtres sont lavables et restent donc toujours hygiéniquement propres.

Conception légère

Nettoyez votre maison sans effort avec un aspirateur facile à utiliser et à manœuvrer. Sa conception légère optimise la facilité d'utilisation et réduit la pression sur les poignets. L'aspirateur à manche sans tube ni brosse ne pèse que 1,44 kg, soit 11 % de moins* que les modèles Samsung précédents. Vous pouvez donc nettoyer facilement partout dans votre maison, y compris les surfaces d'assise des chaises et des canapés, le dessus des armoires et des tables, les stores, le dessous des appareils électroménagers et les marches d'escalier.

Batterie

Utilisez l'aspirateur jusqu'à 60 minutes* avec 1 batterie Batterie amovible et puissante

Profitez d'une longue durée de nettoyage sans recharge, pour vous adapter à votre mode de vie. Grâce à la batterie puissante, l'aspirateur conserve sa puissance d'aspiration jusqu'à une heure*. De plus, l'autonomie peut facilement être portée à deux heures* avec l'utilisation d'une batterie de rechange**. Grâce à la technologie Samsung, la batterie conserve également sa puissance d'aspiration pendant une heure*.

Facilité d'utilisationBac à poussière entièrement lavableBac à poussière entièrement lavableBac à poussière lavable

Garder votre aspirateur hygiéniquement propre et le vider est un jeu d'enfant.Le bac à poussière de 0,8 litre, y compris le système multicyclonique, est entièrement lavable.Il est donc toujours propre et frais*.Le bac à poussière peut également être facilement retiré sans avoir à débrancher le tuyau. Il suffit d'appuyer sur le bouton, de tourner le bac à poussière et de jeter la poussière dans la poubelle.

* La capacité du bac à poussière peut varier selon le modèle. ** Après le nettoyage, laissez sécher le bac à

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		



ONLINE

poussière à l'ombre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

Tout en un coup d'œil Affichage numérique LCD

L'utilisation et l'entretien de l'aspirateur sont plus intuitifs et plus efficaces grâce à l'écran numérique à cristaux liquides, disponible en plusieurs langues. Vous pouvez voir en un coup d'œil lequel des quatre niveaux de puissance d'aspiration (Min/Mid/Max/Jet) est réglé et combien de temps dure la batterie, à la seconde près*. Vous recevez également une notification en cas de problèmes, tels qu'un engorgement, des objets coincés dans la brosse/le nettoyeur ou un filtre manquant, et l'écran propose des solutions appropriées. Pendant la charge, il affiche également le pourcentage de charge. En outre, vous pouvez facilement allumer et éteindre l'aspirateur en appuyant sur un bouton. Il n'est pas nécessaire de le maintenir enfoncé pendant l'aspiration.

Bac à poussière lavableGarder votre aspirateur hygiéniquement propre et le vider est un jeu d'enfant. Le bac à poussière de 0,8 litre, y compris le système multicyclonique, est entièrement lavable. Il est donc toujours propre et frais*.Le bac à poussière peut également être facilement retiré sans avoir à débrancher le tuyau.Il suffit d'appuyer sur le bouton, de tourner le bac à poussière et de jeter la poussière dans la poubelle.

* La capacité du bac à poussière peut varier selon le modèle. ** Après le nettoyage, laissez sécher le bac à poussière à l'ombre pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

Tout en un coup d'œil

Affichage numérique LCDL'utilisation et l'entretien de l'aspirateur sont plus intuitifs et plus efficaces grâce à l'écran numérique LCD, disponible en plusieurs langues. Vous pouvez voir en un coup d'œil lequel des quatre niveaux de puissance d'aspiration (Min/Mid/Max/Jet) est réglé et combien de temps dure la batterie, à la seconde près*. Vous recevez également une notification en cas de problèmes, tels qu'un engorgement, des objets coincés dans la brosse/le nettoyeur ou un filtre manquant, et l'écran propose des solutions appropriées. Pendant la charge, il affiche également le pourcentage de charge. En outre, vous pouvez facilement allumer et éteindre l'aspirateur en appuyant sur un bouton. Il n'est pas nécessaire de le maintenir enfoncé pendant l'aspiration.

Chargeur de batterie à positionnement flexible Station de charge 2 en 1

Grâce à la station de charge 2 en 1, vous bénéficiez d'une flexibilité totale pour ranger et recharger votre aspirateur. La station de charge s'adapte facilement à tous les espaces. Il suffit de retourner le chargeur. Si vous souhaitez gagner de la place, fixez-le au mur. Si vous ne souhaitez pas le fixer au mur à un endroit précis, vous pouvez également l'utiliser comme chargeur autonome et le placer où vous le souhaitez. Vous pouvez retirer la batterie et la recharger à différents endroits.

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

Brosse

Puissant sur les moquettes et les sols durs

Brosse double Jet*

Bénéficiez d'excellentes performances de nettoyage sur les moquettes et les sols durs. Le rouleau souple de la Jet Dual Brush* permet d'aspirer les particules de poussière** sur les sols durs. Les brosses en nylon et en caoutchouc aspirent efficacement les poils d'animaux et assurent un meilleur nettoyage des moquettes grâce à leur vitesse de rotation de 4 000 tr/min***. Grâce à la tête rotative à 180 degrés, vous pouvez facilement changer de direction pour nettoyer tous les coins et recoins. Vous pouvez facilement nettoyer le rouleau de brosse rotatif en le déconnectant en un seul clic.

*Les brosses et accessoires inclus diffèrent selon les composants de chaque modèle. **Les brosses et accessoires inclus diffèrent selon les composants de chaque modèle. ***Basé sur des tests internes en modes Min, Mid et Max. Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation.

Nettoyage efficace des sols durs

Brosse LED mince*

Aspirez les fines particules de poussière sur les sols durs à l'aide d'une brosse LED Slim* qui tourne à environ 1 500 tr/min**. La lumière LED indique où se trouve la poussière dans les endroits sombres, comme sous les lits. Elle est plus fine et plus légère*** et pivote sur 180°, ce qui la rend très maniable. Idéal pour les coins. Il est garni de laine douce et de fils d'argent antistatiques. Il nettoie donc parfaitement les fissures. Le rouleau avant anti-clivage réduit le nombre de cheveux emmêlés****. Vous pouvez facilement détacher les rouleaux et le rouleau-brosse pour l'entretien.

Accessoires

Enlever facilement les poils d'animaux

Brosse

Éliminez facilement les poils d'animaux des tapis, canapés, lits et matelas. Le Pet Tool + aspire même les poils les plus fins et invisibles. La raclette et les brosses en caoutchouc permettent à la brosse rotative de ramasser encore plus de poils*. Les poils sont recueillis dans le rouleau de la brosse en forme de V où ils sont broyés par un broyeur autonettoyant**. Cela permet d'éviter les enchevêtrements. Comme les poils ne s'emmêlent pas au niveau du rouleau de la brosse, il n'est pas nécessaire de les retirer à la main.

* N'utilisez pas le Pet Tool + trop longtemps dans un petit espace et ne le faites pas fonctionner continuellement au même endroit. ** Il peut arriver que des poils soient laissés sur place.

Nettoyer les endroits difficiles

Suceur plat longue portée

Le suceur plat longue portée vous permet d'atteindre des fissures profondes ou de petits endroits, comme le

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

ONLINE steylemans.be info@steylemans.be

Steylemans

dos d'un canapé, et d'aspirer la poussière et la saleté avec efficacité. Vous pouvez l'allonger jusqu'à 43 cm pour atteindre les endroits les plus difficiles.

Nettoyer les meubles

Outil combiné (accessoire pour la poussière et les tissus d'ameublement)

Nettoyez différents meubles plus efficacement. L'outil combiné est doté d'un accessoire pour enlever la saleté des tissus d'ameublement, mais vous pouvez également l'utiliser comme une brosse pour dépoussiérer. Il est donc idéal pour un large éventail de surfaces.

Aspire facilement la poussière dans les endroits difficiles d'accès

Outil flexible

Nettoyez plus facilement les endroits difficiles d'accès, tels que le dessus d'un réfrigérateur ou le dessous d'un meuble. L'outil Flex peut pivoter de 90 degrés sans perte d'aspiration, ce qui vous permet d'atteindre les endroits élevés ou les coins difficiles d'accès.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires	Caractéristiques physique	Caractéristiques physiques	
Brosse à parquet	Couleur	Noir	
Brosse turbo	Hauteur	93 cm	
	Largeur	25 cm	
	Poids	2,43 g	
	Profondeur	20,2 cm	
	Volume du sac/bac	0,8 Litres	
	à poussière		
Confort	Consommation d'énergie		
Système d'accrochage	Niveau sonore	86 dB(A)	
Courant	Filtrage		
Batterie en 60 min autonomie (en minutes)	Type de filtre à poussière	Fine Dust Filter	

LUM	10h yers 10h30	VEN	10h 10h20
LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

steylemans.be

Nombre de batteries

1

Technologie de piles

Lithium-ion

Voltage

25,2 V

Général

Type d'aspirateur

Draadloze stofzuiger

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

 LUN
 10h vers 18h30
 VEN
 10h vers 18h30

 MAR
 10h vers 18h30
 SAM
 10h vers 18h

 MER
 10h vers 18h30
 DIM
 FERMÉ

 JEU
 10h vers 18h30
 FERMÉ