



## HM736GAB1 Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: HM736GAB1

€2.149,99



## DÉSCRIPTION

### Cuisinez automatiquement des repas parfaits.

Vous avez peur que vos aliments soient trop cuits ? Les programmes automatiques de cuisson et de rôtissage préinstallés dans votre four garantissent une cuisson parfaite. Choisissez votre plat sur l'écran tactile TFT clair et les capteurs du four contrôlent le processus. Sélectionnez un résultat parmi plusieurs suggestions en fonction de vos préférences ou de l'heure. Le four applique automatiquement les réglages et les fonctions appropriés et s'éteint lorsque votre plat est prêt, ce qui vous permet de vous détendre pendant la cuisson. À l'avenir, vous pourrez télécharger d'autres programmes - il vous suffira de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

### Le réglage parfait du four pour votre plat.

Vous ne savez pas toujours quel programme convient à quel plat ? Il vous suffit d'indiquer le plat que vous souhaitez cuisiner via votre appareil à commande vocale Amazon Alexa. Ou via l'application Home Connect. Ensuite, l'Assistant four vous proposera des réglages ou des programmes adaptés et passera directement à votre sélection, ce qui vous fera gagner un temps réel. Connectez votre four à votre compte Home Connect enregistré pour utiliser l'assistant pour four.

### Nettoyage plus facile grâce au panneau arrière revêtu

Gardez votre four propre sans effort grâce au revêtement spécial de la paroi arrière du four. Le revêtement

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

ecoClean permet à la saleté de se décomposer et réduit considérablement les odeurs. Dès le moment où vous rôtissez, grillez ou cuisez, ce processus est déjà en cours. Le matériau ecoClean se renouvelle à chaque fois que votre four chauffe. Et ce, pendant toute la durée de vie de votre appareil.

### **Pour un nettoyage rapide, la saleté est détachée à l'avance par l'évaporation de l'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.?**

Parfait pour un nettoyage intermédiaire : humidClean Plus rend le nettoyage de votre four plus facile que jamais. Ajoutez une goutte de détergent pour vaisselle à 400 ml d'eau. Versez cette solution de rinçage au centre du fond du compartiment de cuisson entièrement refroidi. Réglez le programme de nettoyage humidClean Plus et laissez le four faire le reste. Une fois le programme terminé, vous pouvez facilement enlever la saleté absorbée par la vapeur à l'aide d'un torchon ou d'une brosse douce.

### **Un contrôle total sur votre four.**

Vous voulez tirer le meilleur parti de votre four ? Connectez votre four au compte Home Connect enregistré ([www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)) pour le contrôler de n'importe où et utiliser les services numériques - même la commande vocale avec Amazon Alexa ou Google Assist. Lancez et terminez les programmes de cuisson, modifiez les réglages et gérez les favoris - sans être dans la cuisine. Les réglages sont synchronisés entre l'application et le four et vous recevez des notifications push lorsque le programme est prêt. Les téléchargements de logiciels permettent de maintenir votre four à jour. Cuisinez à votre façon.

### **Cuisson simultanée sur quatre hauteurs grâce à une répartition uniforme de la chaleur.**

Cuire uniformément en haut et en bas du four a toujours été un défi jusqu'à présent, mais ce n'est plus le cas avec l'air chaud 4D. L'air chaud est distribué rapidement et efficacement dans tout le four grâce à un ventilateur innovant. Quel que soit l'emplacement des grilles, les plats sortent toujours parfaitement cuits et uniformément dorés. Pratique également pour une fête : faites cuire toutes les pâtisseries en même temps sur quatre hauteurs et sortez-les toutes aussi dorées en même temps.

### **Retirer les plaques de cuisson et les grilles du four facilement et en toute sécurité**

Retirez les plaques de cuisson et les grilles du four facilement et en toute sécurité. Grâce au système de rails télescopiques, vous les sortez complètement sans effort. Sans basculer, car les rails maintiennent les plaques ou les grilles en place en toute sécurité.

### **Des plats plus chauds et plus rapides sur la table**

Atteignez la température souhaitée du four encore plus rapidement grâce au préchauffage rapide. Avec coolStart, le préchauffage n'est plus nécessaire : un plat surgelé est prêt aussi rapidement que l'indique l'emballage. Ces fonctions intelligentes sont conçues pour vous faire gagner du temps en cuisine, afin que vous n'ayez pas à attendre longtemps votre repas les jours de grande affluence.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Découvrez un monde infini de recettes délicieuses.

La recherche de plats variés adaptés à votre mode de vie peut s'avérer fastidieuse. Désormais, vous n'avez plus besoin de chercher bien loin pour trouver la bonne recette : découvrez une sélection inspirante de recettes délicieuses grâce à Home Connect et aux applications de partenaires de recettes tels que foodfittery. Choisissez une recette et transférez les réglages directement dans votre four. Profitez d'une préparation flexible et de repas délicieux. Pour utiliser cette fonction, connectez votre four à votre compte Home Connect enregistré.

## Un service quand et où vous en avez besoin.?

L'installation d'un nouveau four peut s'avérer difficile. L'application Home Connect vous permet de connaître votre four aussi facilement que la préparation d'une pizza surgelée. Grâce à un guide d'utilisation interactif, vous trouverez des solutions, des conseils et des astuces pour tirer le meilleur parti de votre four. En cas de problème avec votre four, utilisez le diagnostic à distance pour connaître les prochaines étapes. Le service clientèle de Siemens accède à l'appareil avec votre autorisation pour localiser et réparer la panne. Pour en bénéficier, il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

- cookControl Pro : d'excellents résultats quelle que soit la recette ou les conditions.
- Oven Assistant avec commande vocale : réglez facilement le bon programme.
- ecoClean : moins de nettoyage grâce au revêtement spécial de la paroi arrière.
- humidClean Plus : pour un nettoyage rapide, la saleté se détache à l'avance grâce à l'évaporation de l'eau savonneuse. Elle peut ensuite être enlevée plus facilement.?
- Home Connect avec télécommande : tirez le meilleur parti de votre four intelligent.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques de micro-ondes

Puissance micro-ondes 800 W

### Caractéristiques du four

Convection sole   
Convection sole et voûte   
Convection voûte   
Fonction de grill   
Fonction de préchauffage   
Fonction pizza   
Modes de cuisson 19  
Programme garder 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

le programme au  
chaud

Programme 

Lentement

Température 300 °C

maximale du four

Température 30 °C

minimale

## Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm
Puissance de raccordement	3600 W

## Commande

Commande via l'appli	
Contrôle à distance Utilisation	 TFT-touch display

## Confort

Fermeture douce 

## Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four Hydrolyse, Katalyse

## Général

Capacité du four	67 Litres
Type de cuisson	Micro-ondes, Grill

## Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ