



HB774G1B1 Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: HB774G1B1

€993,00



DÉSCRIPTION

Le réglage parfait du four pour votre plat.

Vous ne savez pas toujours quel programme convient à quel plat ? Dites-lui simplement quel plat vous souhaitez préparer via votre appareil à commande vocale Amazon Alexa. Ou via l'application Home Connect. Ensuite, l'Assistant four vous proposera des réglages ou des programmes adaptés et passera directement à votre sélection - ce qui vous fera gagner un temps réel. Connectez votre four à votre compte Home Connect enregistré pour utiliser l'assistant pour four.

Pour un nettoyage rapide, la saleté est détachée au préalable par l'évaporation de l'eau savonneuse. Elle s'enlève ensuite plus facilement.?

Parfait pour un nettoyage rapide dans l'intervalle : humidClean Plus rend le nettoyage de votre four plus facile que jamais. Ajoutez une goutte de détergent pour vaisselle à 400 ml d'eau. Versez cette solution de rinçage au centre du fond du compartiment de cuisson entièrement refroidi. Réglez le programme de nettoyage humidClean Plus et laissez le four faire le reste. Une fois le programme terminé, vous pouvez facilement enlever la saleté absorbée par la vapeur à l'aide d'un torchon ou d'une brosse douce.

Un contrôle total sur votre four.

Vous voulez tirer le meilleur parti de votre four ? Connectez votre four au compte Home Connect enregistré (www.home-connect.com) pour le contrôler de n'importe où et utiliser les services numériques - même la

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

commande vocale avec Amazon Alexa ou Google Assist. Lancez et terminez les programmes de cuisson, modifiez les réglages et gérez les favoris - sans être dans la cuisine. Les réglages sont synchronisés entre l'application et le four et vous recevez des notifications push lorsque le programme est prêt. Les téléchargements de logiciels permettent de maintenir votre four à jour. Cuisinez à votre façon.

Laissez votre four faire le travail.

Vous vérifiez constamment que les aliments sont cuits ? Les programmes automatiques de cuisson et de rôtissage préinstallés dans votre four garantissent une cuisson idéale. Sélectionnez votre plat et le four s'occupe automatiquement du reste. Vous pouvez même définir le résultat souhaité à partir de nombreuses suggestions prédéfinies. Le four applique automatiquement les bons réglages et s'éteint lorsque votre plat est prêt. Vous pouvez donc vous détendre et profiter de la cuisine. D'autres programmes pourront être téléchargés à l'avenir - il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Une meilleure cuisson grâce à une chaleur uniformément répartie

Grâce à l'air chaud 3D, vos brownies sortiront du four parfaitement cuits à chaque fois, que vous utilisiez une, deux ou trois hauteurs de cuisson. L'air chaud est réparti uniformément dans tout le four, ce qui vous permet de toujours compter sur les meilleurs résultats. Vous pouvez ainsi cuire tous les biscuits, gâteaux ou tartes de votre fête d'anniversaire sur trois hauteurs en même temps, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.

Des plats plus chauds et plus rapides sur la table

Atteignez la température souhaitée du four encore plus rapidement grâce au préchauffage rapide. Avec coolStart, le préchauffage n'est plus nécessaire : un plat surgelé est prêt aussi rapidement que l'indique l'emballage. Ces fonctions intelligentes sont conçues pour vous faire gagner du temps en cuisine, afin que vous n'ayez pas à attendre longtemps votre repas les jours de grande affluence.

Découvrez un monde infini de recettes délicieuses.

La recherche de plats variés adaptés à votre mode de vie peut s'avérer fastidieuse. Désormais, vous n'avez plus besoin de chercher bien loin pour trouver la bonne recette : découvrez une sélection inspirante de recettes délicieuses grâce à Home Connect et aux applications de partenaires de recettes tels que foodfittery. Choisissez une recette et transférez les réglages directement dans votre four. Profitez d'une préparation flexible et de repas délicieux. Pour utiliser cette fonction, connectez votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Un service quand et où vous en avez besoin.?

L'application Home Connect vous permet d'apprendre à connaître votre four aussi facilement que de préparer une pizza surgelée. Grâce à un guide d'utilisation interactif, vous trouverez des solutions, des conseils et des astuces pour tirer le meilleur parti de votre four. En cas de problème avec votre four, utilisez le diagnostic à

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

distance pour connaître les prochaines étapes. Le service clientèle de Siemens accède à l'appareil avec votre autorisation pour localiser et réparer la panne. Pour en bénéficier, il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Une expérience optimale pour l'utilisateur grâce à une porte de four sûre et à fermeture en douceur

Pour une expérience utilisateur optimale, la porte de votre four s'ouvre et se ferme facilement et en douceur grâce à la fonction softMove. Le mécanisme d'amortissement intelligent garantit une ouverture en douceur et une fermeture douce et silencieuse.

- Oven Assistant avec commande vocale : réglez facilement le bon programme.
- humidClean Plus : pour un nettoyage rapide, la saleté se détache à l'avance grâce à l'évaporation de l'eau savonneuse. Elle peut ensuite être éliminée plus facilement.?
- Home Connect avec télécommande : tirez le meilleur parti de votre four intelligent.
- cookControl Plus : réglages préprogrammés pour d'excellents résultats.
- Air chaud 3D : répartition uniforme de la chaleur sur trois hauteurs de cuisson pour un résultat identique partout.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Convection voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction de préchauffage	✓
Fonction pizza	✓
Modes de cuisson	13
Programme garder le programme au chaud	✓
Programme Lentement	✓
Température	300 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	3600 W

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30


VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

maximale du four
Température
minimale 30 °C

Commande

Commande via 
l'appli
Contrôle à distance 
Utilisation TFT-touch display

Confort

Fermeture douce 

Consommation d'énergie

Classe énergétique A+
Consommation 0,69 kWh
électrique par air
chaud
Consommation 0,87 kWh
électrique par
cyclys
(conventionnel)

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four Hydrolyse, Pyrolyse

Général

Capacité du four 71 Litres

Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ