



CE732GXB1 Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: CE732GXB1

€1.299,99



DÉSCRIPTION

En imbibant la saleté d'eau savonneuse évaporée, elle peut être facilement essuyée.

Parfait pour un nettoyage rapide entre deux repas : humidClean Plus facilite le nettoyage de votre micro-ondes. Ajoutez une goutte de détergent et une cuillerée à une tasse d'eau et mettez-la dans le micro-ondes. Lancez le programme de nettoyage et laissez votre appareil faire le reste. Une fois le programme terminé, vous pouvez facilement enlever la saleté imbibée à l'aide d'un torchon ou d'une brosse douce.

Une fermeture de porte en douceur.

Pour une utilisation en toute sécurité, les portes des micro-ondes doivent être correctement fermées, ce qui nécessite souvent une pression ferme pour fermer la porte correctement. Grâce aux charnières softClose, la porte du micro-ondes ralentit lors de la fermeture et se referme automatiquement. Profitez d'une fermeture silencieuse et sûre de la porte du micro-ondes.

cookControl10 : des programmes automatiques pour des résultats optimaux

Pour des résultats optimaux, Siemens a intégré un livre de recettes dans le four. cookControl10 propose jusqu'à 10 programmes automatiques pour la préparation d'une grande variété de plats. Sélectionnez le programme souhaité et entrez le poids. Le four fait le reste.

Laissez votre four faire le travail.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Vous vérifiez constamment que les aliments sont cuits dans le four ? Les programmes automatiques de cuisson et de rôtissage préinstallés dans votre four garantissent une cuisson idéale. Sélectionnez votre plat et le four s'occupe automatiquement du reste. Vous pouvez même définir le résultat souhaité à partir de nombreuses suggestions prédéfinies. Le four applique automatiquement les bons réglages et s'éteint lorsque votre plat est prêt. Vous pouvez donc vous détendre et profiter de la cuisine. D'autres programmes pourront être téléchargés à l'avenir - il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Une chaleur homogène, une saveur parfaite

Vous souhaitez réchauffer votre repas au micro-ondes sans compromettre la qualité de votre plat ? Les modèles à inverseur délivrent une puissance de micro-ondes constante au niveau souhaité pour garantir un réchauffement progressif de votre plat. Savourez des repas préparés avec soin.

Des résultats toujours croustillants

Vous souhaitez réchauffer rapidement un gratin, y compris une croûte parfaite, mais votre four est déjà occupé ? Grâce à la plaque supérieure à structure alvéolaire de la cavité du four, la chaleur du micro-ondes est répartie de manière homogène. Ainsi, vos plats se réchauffent rapidement et obtiennent une belle croûte croustillante. Et grâce au revêtement autonettoyant, les éclaboussures de graisse sont absorbées et décomposées. Pour des grillades parfaites, aussi savoureuses qu'elles en ont l'air.

Fermez le four en douceur et en silence

La nouvelle porte du four avec softClose est dotée d'un mécanisme de fermeture amélioré intégré à la charnière. La fermeture de la porte du four est ainsi plus facile et plus sûre. Une légère pression sur la porte du four suffit : le mécanisme de fermeture softClose assure une fermeture silencieuse de la porte.

Pour un nettoyage rapide, la saleté se détache à l'avance en laissant l'eau savonneuse s'évaporer. Elle peut alors être enlevée plus facilement.?

Parfait pour un nettoyage rapide entre deux cuissons : humidClean Plus rend le nettoyage de votre four plus facile que jamais. Ajoutez une goutte de détergent pour vaisselle à 400 ml d'eau. Versez cette solution de rinçage au centre du fond du compartiment de cuisson entièrement refroidi. Réglez le programme de nettoyage humidClean Plus et laissez le four faire le reste. Une fois le programme terminé, vous pouvez facilement enlever la saleté absorbée par la vapeur à l'aide d'un torchon ou d'une brosse douce.

Réchauffement rapide des plats

Grâce à la fonction quickStart, votre micro-ondes démarre à la puissance maximale pendant 30 secondes, pour une utilisation facile et des performances élevées.

- humidClean Plus : en imbibant la saleté d'eau savonneuse évaporée, elle peut être facilement éliminée.
- softClose : fermeture silencieuse et en douceur de la porte du micro-ondes.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

- cookControl10 : programmes automatiques pour des résultats optimaux.
- cookControl Plus : réglages préprogrammés pour d'excellents résultats.
- Inverter Technology : puissance constante des micro-ondes pour des repas chauffés progressivement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de micro-ondes

Nombre de paramètres de puissance micro-ondes	5
Puissance micro-ondes	1000 W

Caractéristiques du four

Fonction de grill	
-------------------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	45,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	45 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	56,4 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	3100 W

Commande

Programmes automatiques	10
Utilisation	TFT-touch display

Général

Contenu	36 Litres
Type de cuisson	Micro-ondes

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ