



CB734G1B1 Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: CB734G1B1

€1.199,99



DÉSCRIPTION

Le réglage parfait du four pour votre plat.

Vous ne savez pas toujours quel programme convient à quel plat ? Dites-lui simplement quel plat vous souhaitez préparer via votre appareil à commande vocale Amazon Alexa. Ou via l'application Home Connect. Ensuite, l'Assistant four vous proposera des réglages ou des programmes adaptés et passera directement à votre sélection - ce qui vous fera gagner un temps réel. Connectez votre four à votre compte Home Connect enregistré pour utiliser l'assistant pour four.

Nettoyage plus facile grâce au panneau arrière revêtu

Gardez votre four propre sans effort grâce au revêtement spécial de la paroi arrière du four. Le revêtement ecoClean permet à la saleté de se décomposer et réduit considérablement les odeurs. Dès le moment où vous rôtissez, grillez ou cuisez, ce processus est déjà en cours. Le matériau ecoClean se renouvelle à chaque fois que votre four chauffe. Et ce, pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement décollée par l'évaporation de l'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.?

Parfait pour un nettoyage rapide entre deux cuissons : humidClean Plus rend le nettoyage de votre four plus facile que jamais. Ajoutez une goutte de détergent pour vaisselle à 400 ml d'eau. Versez cette solution de rinçage au centre du fond du compartiment de cuisson entièrement refroidi. Réglez le programme de

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

nettoyage humidClean Plus et laissez le four faire le reste. Une fois le programme terminé, vous pouvez facilement enlever la saleté absorbée par la vapeur à l'aide d'un torchon ou d'une brosse douce.

Un contrôle total sur votre four.

Vous voulez tirer le meilleur parti de votre four ? Connectez votre four au compte Home Connect enregistré (www.home-connect.com) pour le contrôler de n'importe où et utiliser les services numériques - même la commande vocale avec Amazon Alexa ou Google Assist. Lancez et terminez les programmes de cuisson, modifiez les réglages et gérez les favoris - sans être dans la cuisine. Les réglages sont synchronisés entre l'application et le four et vous recevez des notifications push lorsque le programme est prêt. Les téléchargements de logiciels permettent de maintenir votre four à jour. Cuisinez à votre façon.

Laissez votre four faire le travail.

Vous vérifiez sans cesse la cuisson des aliments dans le four ? Les programmes automatiques de cuisson et de rôtissage préinstallés dans votre four garantissent une cuisson idéale. Sélectionnez votre plat et le four s'occupe automatiquement du reste. Vous pouvez même définir le résultat souhaité à partir de nombreuses suggestions prédéfinies. Le four applique automatiquement les bons réglages et s'éteint lorsque votre plat est prêt. Vous pouvez donc vous détendre et profiter de la cuisine. D'autres programmes pourront être téléchargés à l'avenir - il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Découvrez un monde infini de recettes délicieuses.

La recherche de plats variés adaptés à votre mode de vie peut s'avérer fastidieuse. Désormais, vous n'avez plus besoin de chercher bien loin pour trouver la bonne recette : découvrez une sélection inspirante de recettes délicieuses grâce à Home Connect et aux applications de partenaires de recettes tels que foodfittery. Choisissez une recette et transférez les réglages directement dans votre four. Profitez d'une préparation flexible et de repas délicieux. Pour utiliser cette fonction, connectez le four à votre compte Home Connect enregistré.

Un service quand et où vous en avez besoin.?

L'installation d'un nouveau four peut s'avérer difficile. L'application Home Connect vous permet de connaître votre four aussi facilement que la préparation d'une pizza surgelée. Grâce à un guide d'utilisation interactif, vous trouverez des solutions, des conseils et des astuces pour tirer le meilleur parti de votre four. En cas de problème avec votre four, utilisez le diagnostic à distance pour connaître les prochaines étapes. Le service clientèle de Siemens accède à l'appareil avec votre autorisation pour localiser et réparer la panne. Pour en bénéficier, il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect.

Une expérience utilisateur optimale grâce à une porte de four à fermeture douce et sécurisée

Pour une expérience utilisateur optimale, la porte de votre four s'ouvre et se ferme facilement et en douceur grâce à la fonction softMove. Le mécanisme d'amortissement intelligent garantit une ouverture en douceur et

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

une fermeture douce et silencieuse.

- Oven Assistant avec commande vocale : réglez facilement le bon programme.
- ecoClean : moins de nettoyage grâce au revêtement spécial de la paroi arrière.
- humidClean Plus : pour un nettoyage rapide, la saleté se détache à l'avance grâce à l'évaporation de l'eau savonneuse. Elle peut ensuite être enlevée plus facilement.?
- Home Connect avec télécommande : tirez le meilleur parti de votre four intelligent.
- cookControl Plus : réglages préprogrammés pour d'excellents résultats.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Convection voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction de préchauffage	✓
Modes de cuisson	11
Programme garder le programme au chaud	✓
Programme Lentement	✓
Température maximale du four	300 °C
Température minimale	30 °C

Commande

Commande via l'appli	✓
Contrôle à distance Utilisation	✓ TFT-touch display

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	45,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	45 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	2900 W

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation électrique par air chaud	0,61 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation
électrique par
cyclys
(conventionnel) 0,73 kWh

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four Hydrolyse, Katalyse

Général

Capacité du four 47 Litres
Type de cuisson Grill

Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ