



SMH4EVX00E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMH4EVX00E

€1.099,99



DÉSCRIPTION

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme, pour un séchage parfait.

Stocker de la vaisselle qui n'est pas tout à fait sèche ou trop chaude est ennuyeux. Avec EfficientDry, la porte de votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme. Cette solution ingénieuse améliore le séchage, évite la condensation et refroidit la vaisselle en douceur, afin qu'elle soit prête à être rangée sans avoir à être séchée manuellement. De plus, vous réalisez des économies d'énergie.

Espace pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts Vario extractible ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus pratiques à utiliser. C'est l'endroit idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine tels que les louches et les fouets. Il offre ainsi une plus grande flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts du panier inférieur peut être remplacé par le tiroir à couverts Vario, qui permet de ranger jusqu'à 14 couverts sur les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts sur les lave-vaisselle de 45 cm.

Un lave-vaisselle à peine audible.

Personne n'aime être dérangé par le bruit. Si le calme et la tranquillité sont importants pour vous, le lave-vaisselle Silence Plus 44 dB est la solution. Il est remarquablement silencieux, faisant de votre cuisine une oasis de calme.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et simplifiez votre vie quotidienne. Grâce à la fonction "Favoris", vous pouvez simplement configurer les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent. Les réglages programmés peuvent être lancés via l'appli Home Connect ou directement sur le bandeau de commande en un seul clic. Par exemple, combinez l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez le lave-vaisselle en un seul clic. Les réglages personnalisés vous permettent de faire la vaisselle d'une simple pression sur un bouton.

InfoLight, un témoin lumineux pratique.

Votre lave-vaisselle encastrable projette un voyant rouge sur le sol pour indiquer si le programme est encore en cours ou s'il est déjà terminé.

Plus jamais de fuite dans le lave-vaisselle.

La protection contre les fuites est essentielle pour les lave-vaisselle. Notre système Aqua Stop offre une protection infaillible contre les fuites. Lorsque le capteur détecte une fuite, le lave-vaisselle s'arrête automatiquement et l'eau est évacuée par un tuyau à double paroi. Avec AquaStop, vous êtes protégé contre les dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Technologie ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie, plus de résultats.

Cette technologie de rinçage innovante offre des performances de nettoyage exceptionnelles avec moins d'eau et d'énergie, ce qui la rend très écologique. Elle permet d'économiser de l'eau et de l'énergie grâce à une distribution ciblée de l'eau, à une technologie de filtrage optimisée, à un chauffage plus rapide et à une pompe plus performante pour une meilleure circulation de l'eau.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons mis au point le moteur économique EcoSilence Drive™. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. Fonctionnant sans brosses, l'EcoSilence Drive™ est silencieux et garantit des performances optimales.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons mis au point le moteur économique EcoSilence Drive™. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. Fonctionnant sans brosses, l'EcoSilence Drive™ est silencieux et garantit des performances optimales.

Notre garantie de qualité : 10 ans de garantie contre la corrosion des cuves de lave-vaisselle.

Nous avons mis au point des traitements de surface spéciaux et des processus de fabrication adaptés aux matériaux utilisés à l'intérieur de nos lave-vaisselle. C'est pourquoi nous pouvons offrir une garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve du lave-vaisselle. Pour activer cette garantie, vous devez vous enregistrer sur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

www.bosch-home.be/nl/extra dans les 8 semaines suivant la livraison.

L'assistant de dosage garantit des résultats optimaux en dissolvant efficacement la tablette du lave-vaisselle.

L'assistant de dosage garantit des résultats de nettoyage optimaux et un processus de lavage de la vaisselle plus silencieux. Le détergent pour lave-vaisselle tombe du bac à savon dans un bac spécial situé dans le panier supérieur, où il se dissout complètement.


- EfficientDry : amélioration des performances de séchage grâce à l'ouverture automatique de la porte.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB.
- Touche "Favoris" : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- InfoLight : un témoin lumineux sur le sol.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.*

CARACTÉRISTIQUES





Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Commande

Commande via l'appli	
-------------------------	--

Confort

Départ différé	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps	


Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation	75 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

restant
Panier réglable en 
hauteur
Type d'indicateur fin de programme Acoustique

energie en
programme Eco par
100 cycli
Duration 3:35
programme eco
Niveau sonore 44 dB(A)

équipement

Rangement des
couverts Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Général

Nombre de couverts 14
Type de lave -
vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de
programmes de
lavage 6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ