



SPV4EMX24E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SPV4EMX24E

€1.099,99



DÉSCRIPTION

- Séchage efficace : performances de séchage améliorées grâce à la porte à ouverture automatique. Paniers Slimline VarioFlex et VarioLade : trois supports dans lesquels vous pouvez tout ranger, des cuillères à café aux casseroles.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 44 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.
- Fonction préférée : fonctions personnalisées sur simple pression d'un bouton.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Largeur	44,8 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Panier réglable en hauteur	

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	59 kWh
Duration programme eco	3:15
Niveau sonore	44 dB(A)

Energie

Consommation d'eau par cycle	8.9 Litres
Raccordement à l'eau chaude	

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	
-------------	--

Général

Nombre de couverts	10
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ