



## SMS4HCI19E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SMS4HCI19E

€889,99



## DÉSCRIPTION

- Extra Dry : option pour sécher en profondeur la vaisselle difficile à sécher.
- Paniers Flex : une solution flexible et pratique pour charger facilement votre lave-vaisselle.
- Vario Drawer : un tiroir pour les couverts, les petits ustensiles de cuisine et même les petites tasses.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 42 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	inox
Hauteur	84,5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm

### Commande

Commande via l'appli

### Confort

Départ différé

### Consommation d'énergie

Classe énergétique D

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Panier réglable en hauteur	

Classe sonore	B
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	85 kWh
Duration programme eco	4:30
Niveau sonore	42 dB(A)

## Energie

Consommation d'eau par cycle	9 Litres
Raccordement à l'eau chaude	

## équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

## Fonctions

Demi-charge	
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Pose-libre

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

## Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ