



SBH4ECX10E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SBH4ECX10E

€1.279,99



DÉSCRIPTION

- Séchage efficace : performances de séchage améliorées grâce à la porte à ouverture automatique.
- Paniers Flex : une solution flexible et pratique pour charger facilement votre lave-vaisselle.
- Vario Drawer : un tiroir pour les couverts, les petits ustensiles de cuisine et même les petites tasses.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 42 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	86,5 cm
Largeur	59,8 cm
Profondeur	55 cm



Confort

Départ différé	✓
Éclairage à l'intérieur	✗
Fonction auto-nettoyante filtre	✓
Indicateur fin de programme	✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30


VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Indication temps restant 
Panier réglable en hauteur 

Consommation d'énergie

Classe énergétique C
Classe sonore B
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli 75 kWh
Duration programme eco 3:20
Niveau sonore 42 dB(A)

Energie

Consommation d'eau par cycle 9 Litres
Raccordement à l'eau chaude 

équipement

Rangement des couverts Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Général

Nombre de couverts 14
Type de lave - vaisselle Intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

Sécurité

Protection anti-fuite 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ