



CPE644RCC Electrolux

Fabricant: Electrolux
Modèle: CPE644RCC

€549,99



DÉSCRIPTION

Cuisiner est un art dont vous êtes l'artiste. Avec la nouvelle collection Rococo d'Electrolux, nous avons combiné un superbe design classique et des goûts parfaits. Vous aurez enfin des appareils en adéquation avec les saveurs que vous créez. Du rôti aux fondants au chocolat, la collection Rococo d'Electrolux rend tous les délices possibles et reste visuellement attrayante. Votre cuisine, tout comme vos saveurs, seront une œuvre d'art.

Visualisez toujours les zones encore chaudes

Avec cette table de cuisson, vous saurez toujours quelles sont les zones encore chaudes grâce aux indicateurs de chaleur montrant clairement où est la chaleur.

Un accès direct à toutes les commandes grâce au panneau de commande intégré

Les commandes de cette table de cuisson ont été pensées pour vous permettre d'y accéder facilement. Il vous suffit de tendre la main et d'entrer vos réglages.

Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche

Parfois, lorsque vous cuisinez, vous devez vous absenter de votre cuisine. Avec la fonction Stop&Go, une simple touche met en pause la cuisson et la relance avec les mêmes réglages.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Contrôle intuitif de la fin du processus de cuisson

Pour un contrôle intuitif, utilisez la minuterie. Elle éteint automatiquement la table de cuisson lorsque le temps de cuisson est écoulé, tout en émettant un signal sonore.

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Terminé
Hauteur	3,8 cm
Largeur	55 cm
Profondeur	49 cm
Puissance de raccordement	7000 W




Commande

Type de commande	TouchControl
------------------	--------------

Confort

Indicateur chaleur résiduelle	
Signal sonore	



Fonctions

Fonction chauffe-plat	
Minuterie	
Pause	

Général

Table de cuisson	glaskeramische kookplaat
------------------	--------------------------

Sécurité

Arrêt automatique	
Sécurité enfant	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ