



Go MIXEUR PLONGEUR SANS FIL NOIR KitchenAid

Fabricant: KitchenAid

Modèle: 5KHBRV00BM

€149,99



DÉSCRIPTION

Mixeur plongeant sans fil sans batterie

Ce mixeur plongeant puissant n'a pas de cordon, vous pouvez donc l'utiliser où vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser la batterie d'un autre appareil sans fil Go car elle convient à toute la gamme d'appareils. Allez où vous voulez, sans être gêné par un cordon.

Le mixage et bien plus encore sont désormais sans fil avec KitchenAid

Le pouvoir de faire quelque chose, le pouvoir de bouger ! Le mixeur plongeant sans fil avec accessoires et batterie fait partie du système sans fil KitchenAid Go. Sans cordon ni prise, vous pouvez aller où vous voulez.

Cette gamme d'appareils de cuisine sans fil comprend également un batteur à main, un hachoir, un mixeur portable, un moulin à café et un aspirateur à main. Parfait pour essayer de nouvelles recettes ou pour préparer facilement d'anciennes recettes préférées. Et ensuite, vous pouvez même passer l'aspirateur.

Le truc intelligent ? Vous n'avez besoin que d'une seule batterie remplaçable pour alimenter tous ces appareils de cuisine portables. Achetez donc votre premier appareil sans fil avec batterie, vous pourrez ensuite élargir votre collection avec des appareils sans batterie. Créez votre propre système avec tous vos assistants de cuisine préférés. Vous pouvez également acheter une batterie supplémentaire*** afin d'avoir toujours une batterie chargée à portée de main pendant vos moments les plus créatifs.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Batterie lithium-ion rechargeable 12 V

"Avec cet appareil puissant et sans fil, vous pouvez continuer à hacher jusqu'à 20 minutes**. Placez la batterie (non incluse avec ce modèle) sur le hachoir et encliquez-la en place. Les voyants LED sur le côté de la batterie indiquent à quel point le hachoir fonctionne, la batterie est chargée.

Lorsque la batterie doit être chargée, vous pouvez la connecter directement à la prise murale grâce au câble USB-C fourni. Il faut environ 3 heures pour que la batterie soit complètement chargée. Il est plein lorsque toutes les lumières LED sont allumées**.

La puissance dans la paume de votre main

Les mixeurs plongeants, également appelés mixeurs à purée ou mixeurs plongeants, sont l'un des appareils de cuisine les plus utiles disponibles. Et lorsque vous passez au sans fil, vous pouvez préparer des soupes, des shakes, des sauces et même des aliments pour bébé sans avoir à vous trouver à proximité d'une prise électrique.

La tige de mélange amovible avec la lame en acier inoxydable à quatre pointes traite vos ingrédients en un rien de temps. Vous contrôlez vos résultats de mélange grâce au contrôleur de vitesse variable. C'est si simple que vous pouvez le faire d'une seule main !

Mélanger et conserver

Le gobelet mélangeur de 700 ml sans BPA inclus est idéal pour mélanger d'abord puis conserver vos délicieux mélanges. Une fois votre création terminée, mettez le couvercle et placez-la au réfrigérateur jusqu'à ce que vous soyez prêt à la déguster.

Protégez vos casseroles et poêles

Mélangez dans le bol mélangeur fourni ou directement dans votre poêle. Le protège-poêle protège votre poêle contre les rayures.

Le protecteur offre juste assez de distance entre les lames et vos ustensiles de cuisine, pour que toute l'énergie soit directement consacrée au mélange de vos ingrédients. Mélangez et faites cuire en même temps jusqu'à obtenir la consistance désirée.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Accessoire
presse-purée



Caractéristiques physiques

Couleur
Matière

Noir
Plastique

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Contenu bol 1

700 ml

Fonctions

Bouton Turbo



Fonction de mixage



Hacher



Général

Type de mixeur

Mixeur batteur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30**MAR** 10h vers 18h30**MER** 10h vers 18h30**JEU** 10h vers 18h30**VEN** 10h vers 18h30**SAM** 10h vers 18h**DIM** FERMÉ