



Go MIXEUR PLONGEUR SANS FIL NOIR (USB INCL) KitchenAid

Fabricant: KitchenAid
Modèle: 5KHMR762BM

€179,99



DÉSCRIPTION

Batteur à main sans fil avec batterie

Ce batteur à main polyvalent est sans fil et peut être utilisé n'importe où ! La batterie amovible alimente non seulement ce batteur à main, mais également tous les appareils du système sans fil KitchenAid Go. Créez ce dont vous avez envie, sans être lié à un lieu.

Mixez sans fil avec KitchenAid

Créez ce que vous voulez, où que vous soyez ! Avec le système sans fil KitchenAid Go, vous pouvez vous déplacer librement dans la cuisine, car vous n'avez pas besoin de prise.

Dans notre gamme d'appareils de cuisine sans fil, vous trouverez également un hachoir, un mixeur plongeant, un mixeur portable, un moulin à café et un aspirateur à main. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos recettes préférées (et nettoyer ensuite) sans avoir besoin d'une prise électrique.

Et ce qui est encore mieux, c'est que vous n'avez besoin que d'une seule batterie amovible pour tous ces appareils de cuisine portables. Vous ne devez donc acheter qu'un seul produit KitchenAid Go avec batterie, après quoi vous pourrez compléter votre collection avec des produits sans batterie. Une batterie de rechange*** est également une bonne idée pour pouvoir continuer à travailler lorsque la première batterie doit être chargée.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Batterie rechargeable longue durée

Souhaitez-vous 60 minutes de mixage* sans interruption ? Continuer est plus facile que jamais. Insérez simplement la batterie dans le mixeur et insérez les crochets mélangeurs dans les ouvertures jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Les voyants LED sur le côté de la batterie indiquent son niveau de charge.

Pour charger la batterie, connectez le câble USB-C directement à la prise murale. La charge prend environ 3 heures ; la batterie est pleine lorsque tous les voyants LED sont allumés*.

Une fois chargé, votre mixeur est prêt à tout mélanger, de la pâte à crêpes à la purée de pommes de terre.

Mélange précis, sans éclaboussures

Avec sept vitesses, vous avez un contrôle total sur tous vos mélanges. Utilisez le curseur pour passer d'une agitation lente pour les ingrédients en gros morceaux, tels que des fruits secs ou des pépites de chocolat, à une vitesse moyenne pour crémier le beurre et le sucre. Utilisez le réglage le plus élevé (7) pour fouetter les blancs d'œufs ou la crème fouettée.

Quel que soit le réglage que vous choisissez, la fonction de démarrage progressif assure une montée en vitesse progressive, afin que la moitié de vos ingrédients n'éclabousse pas contre le mur. Vous pouvez donc mixer et battre sans aucun gâchis.

Passez au turbo avec ces batteurs intelligents

Ce batteur à main est livré avec des batteurs turbo robustes en acier inoxydable - parfaits pour la pâte à gâteau et même la pâte compacte. Même les ingrédients difficiles ne font pas le poids face à ce mixeur.

Qu'est-ce qui rend ces batteurs « turbo » ? Ils ont une conception astucieuse sans tige interne, ce qui leur permet de fonctionner plus efficacement sans se boucher. Ils passent au lave-vaisselle et sont donc faciles à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Fouet 

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Matière Plastique

Confort

Longueur de la 90 m

Entretien & Nettoyage

Couteau résistant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

corde
Sans fil 

au lave-vaisselle
Pièces compatibles
au lave-vaisselle 

Fonctions

Bouton Turbo 
Fonction de mixage 
Fonction de
pétrissage 

Général

Nombre de vitesses 7
Type de mixeur Mixeur batteur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ