



MS32DG4504ATE1 Samsung

Fabricant: Samsung

Modèle: MS32DG4504ATE1

€209,00



DÉSCRIPTION

Décongeler du pain en un instant

Décongeler le pain

Décongelez votre pain rapidement et facilement, pour une bouchée et un goût frais. La fonction Bread Defrost calcule le temps et la température optimaux pour décongeler du pain, des pâtisseries et des petits pains surgelés d'un seul coup. Ils sont ensuite cuits jusqu'à obtenir une couleur brune parfaite avec le chauffe-gaine. Design élégant et moderne

Poignées sans couture et intégrées

Donnez à votre cuisine un look ultramoderne avec un design élégant et homogène. La porte plate minimaliste à action décorative en inox* et les poignées encastrées en haut et en bas offrent un look épuré et un confort d'utilisation optimal.

Décongelez les aliments en un instant

Dégivrage puissant

Gagnez du temps en décongelant des ingrédients surgelés. Avec Power Defrost, vous pouvez choisir parmi 4 produits alimentaires : viande, poulet, poisson et pain/gâteau. Entrez le produit et le poids et Power Defrost calculera le temps et la puissance de dégivrage*. De cette façon, vous pouvez préparer les ingrédients rapidement** et les valeurs nutritionnelles sont conservées.

Nettoyer l'intérieur rapidement

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

CÉRAMIQUE INSIDE™

Le nettoyage après la cuisson est un jeu d'enfant. Le CERAMIC INSIDE™ ne nécessite aucun récurage ni ponçage et sa couleur est inaltérable*. L'institut allemand Hohenstein a certifié que l'intérieur du micro-ondes combiné est antibactérien à 99,9 %**. La surface dure est également 24 fois plus résistante aux rayures et à la rouille que l'acier inoxydable***.

Fonctionnement rapide et intuitif

Fonctionnement simple du bouton rotatif

Vous aussi, vous avez envie de cuisiner savoureuse et facile ? Le panneau de commande est très convivial et ne comporte que quelques boutons qui vous permettent d'actionner les fonctions essentielles et les plus importantes. Vous pouvez facilement sélectionner et ajuster les paramètres à l'aide du bouton rotatif.

Faire des desserts n'a jamais été aussi simple

AccueilDessert

Mettez un dessert fait maison sur la table en un rien de temps sans avoir à préchauffer le four. Il ne vous reste plus qu'à choisir un dessert, mélanger les ingrédients et choisir l'option Dessert Maison. Vous pouvez facilement préparer divers desserts, tels que des gâteaux aux noix, du pain aux bananes, du pudding aux œufs et des brownies.

Cuisson très précise

Cuisine automatique

Cuisinez de délicieux plats sans deviner. Auto Cook propose différentes options pour 15 plats que vous cuisinez souvent, comme le poulet, les pâtes, le poisson et les légumes. Chaque plat est préprogrammé avec le réglage, l'heure et la température optimaux. Sélectionnez le produit et le poids et suivez les instructions*.

Moins de consommation d'énergie pour le mode veille

Mode ÉCO



Les appareils électroménagers allumés quotidiennement consomment de l'énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Le mode veille évite cette consommation d'énergie indésirable*. Lorsque vous ne cuisinez pas, l'affichage du micro-ondes combiné s'éteint et la puissance minimale est activée jusqu'à ce que vous en ayez à nouveau besoin.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de micro-ondes

Puissance
micro-ondes 1500 W

Caractéristiques du four

Fonction
décongélation 
Programme garder
le programme au 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

chaud

Caractéristiques physiques

Couleur	Zilver
Hauteur	255 mm
Largeur	357 mm
Poids	14.6 kg
Profondeur	357 mm

Général

Contenu	32 Litres
Fonction du four	<input checked="" type="checkbox"/>

Préparations

Fonction réchauffage	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ