



SN25EI11CE Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: SN25EI11CE

€1.069,99



DÉSCRIPTION

Faites la vaisselle rapidement et intelligemment.

Lavez et séchez la vaisselle jusqu'à trois fois plus rapidement, mais avec les mêmes excellents résultats. Avec varioSpeed Plus, vous pouvez activer le turbo de rinçage à tout moment, même lorsque le cycle de rinçage est actif. Mieux encore, vous pouvez activer et contrôler varioSpeed Plus avec l'application Home Connect. Intelligent, non ?

Pour un nettoyage simple et rapide : les nouveaux paniers flexComfort de haute qualité offrent plus de liberté lors du chargement et du déchargement de la vaisselle. Qu'il s'agisse d'assiettes, de casseroles, de tasses ou de verres à vin, chaque type de vaisselle trouve rapidement sa place dans les lave-vaisselle Siemens équipés de paniers flexComfort. Grâce aux nouveaux équipements de sécurité, vous pouvez désormais placer vos verres les plus précieux au lave-vaisselle en toute tranquillité. Et grâce aux roues LowFriction, les paniers glissent facilement et rapidement.

Tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts Vario offre un espace de chargement supplémentaire. Grâce à sa conception spéciale, il y a non seulement de la place pour les couverts, mais aussi pour les louches, les couverts à salade et la petite vaisselle comme les tasses à expresso. Et plus besoin de panier à couverts dans le panier inférieur, il y a désormais de la place pour la vaisselle pour 14 personnes.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Confort flexible lors du chargement : options de réglage avec touchPoints.

Le design de haute qualité des lave-vaisselle Siemens n'est pas seulement visible de l'extérieur. Grâce aux marquages ??bleus à l'intérieur du lave-vaisselle, vous pouvez immédiatement voir toutes les options de réglage possibles pour les paniers. Les grands pots peuvent facilement trouver leur place, tandis que les verres à vin et à champagne peuvent être rangés de manière plus sûre.

La zone de sécurité pour vos lunettes les plus précieuses.

Vous avez peur de laisser vos verres délicats au lave-vaisselle ? Heureusement, il existe glassZone. Six buses spéciales fournissent des jets d'eau doux et continus aux verres individuels et permettent un nettoyage en profondeur sans endommager les matériaux fragiles. Les surfaces en silicone sont antidérapantes et protègent vos verres délicats et précieux des vibrations et des mouvements, afin que vous puissiez être assuré d'un nettoyage en toute sécurité.

Économisez du temps et des efforts.

Alors que la vie est de plus en plus chargée, les lave-vaisselle Siemens avec Home Connect sont un partenaire idéal. Grâce à notre partenariat avec Amazon Alexa*, vous pouvez contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'application Home Connect ou votre enceinte intelligente. Par exemple, vous pouvez modifier le programme de lavage ou activer le mode silencieux. Avec l'application, vous pouvez même commander à nouveau des tablettes pour lave-vaisselle. La vie est devenue un peu plus facile. *Sous réserve de disponibilité locale.

Trouvez vos favoris.

Le bouton Favoris rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. Saisissez vos programmes et options les plus utilisés, puis démarrez-les d'une simple pression sur un bouton ou via l'application Home Connect.

Toujours à jour.

Chez Siemens, nous optimisons continuellement nos programmes pour laver votre vaisselle plus rapidement, plus proprement et de manière plus économe en énergie. Grâce au « Téléchargement de programme » sur votre lave-vaisselle Home Connect, vous n'avez pas à vous soucier de l'obsolescence de votre lave-vaisselle. Personnalisez votre lave-vaisselle et téléchargez des programmes supplémentaires adaptés à vos besoins personnels.

Sélection intelligente des programmes

Tout comme un assistant de cuisine intelligent qui vous fait gagner du temps, l'assistant de programme sait toujours quel programme de lave-vaisselle est le meilleur. Ouvrez l'application Home Connect sur votre smartphone, sélectionnez le type de vaisselle, le degré de saleté de la vaisselle et vos préférences personnelles, telles que la manière dont la vaisselle doit être économe en énergie, rapide, silencieuse et sèche. L'assistant vous conseillera ensuite sur le meilleur programme, pour que vos casseroles soient parfaitement propres et que vous gagniez du temps.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

Télécommande : sélectionnez et démarrez facilement les programmes de lavage via l'application Home Connect.

Avec l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et des options et démarrer votre lave-vaisselle, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. De cette façon, vous aurez toujours de la vaisselle brillante exactement quand vous en avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|------------|---------|
| Couleur | inox |
| Hauteur | 84,5 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |

Commande

| | |
|----------------------|---|
| Commande via l'appli |  |
|----------------------|---|

Confort

| | |
|---------------------------------|---|
| Départ différé |  |
| Fonction auto-nettoyante filtre |  |
| Indication temps restant |  |
| Panier réglable en hauteur |  |

Consommation d'énergie

| | |
|---|----------|
| Classe énergétique | B |
| Classe sonore | B |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9 |
| Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli | 65 kWh |
| Duration programme eco | 3:35 |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |

équipement

| | |
|------------------------|-------------------|
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts |
|------------------------|-------------------|

Fonctions

| | |
|-------------|---|
| Demi-charge |  |
|-------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Général

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nombre de couverts | 14 |
| Type de lave - vaisselle | Pose-libre |

Programmes

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
|--------------------------------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |