



SMS4HVV00E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMS4HVV00E

€709,99



DÉSCRIPTION

HC - Lave-vaisselle Série 4 Échangeur de chaleur sur pied, 46 dB, minuterie, paniers VarioFlex, tiroir à couverts, RackMatic, polinox Blanc

- Extra Dry : une option pour sécher la vaisselle difficile à sécher.
- Silence à la demande : jusqu'à 30 minutes de réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- Téléchargement du programme : téléchargez des programmes supplémentaires adaptés à votre style de vie via l'application Home Connect.
- Assistant de programme : le programme adapté à chaque lavage.

Un résultat : la perfection.

Les articles en plastique dans les lave-vaisselle restent souvent humides une fois le nettoyage terminé. C'est pourquoi les lave-vaisselle Bosch proposent le programme ExtraDry. Cela augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage. De cette façon, même les produits en plastique comme les biberons ou la vaisselle de pique-nique deviennent parfaitement propres et secs.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Espace pour les couverts et petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts coulissant Vario ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus confortables à utiliser. C'est l'endroit idéal pour ranger les couverts et les petits ustensiles de cuisine comme les cuillères de service et les fouets. Cela offre plus de flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts du panier inférieur peut être remplacé par le tiroir à couverts Vario, qui peut accueillir jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts dans les lave-vaisselle de 45 cm.

Encore plus silencieux lorsque vous en avez besoin.

Parfois, vous avez besoin d'un environnement encore plus calme à la maison pour vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. La fonction Silence à la demande peut être activée via l'application Home Connect. La fonction réduit le bruit au minimum pendant 30 minutes pendant que votre lave-vaisselle continue de fonctionner, à tout moment. Avec Silence à la demande, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et simplifiez votre quotidien. Avec la fonction « Favoris », vous pouvez simplement configurer les programmes et options que vous utilisez le plus. Les réglages programmés peuvent être démarrés via l'application Home Connect ou directement sur la barrette de commande en un seul clic. Combinez par exemple l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez le lave-vaisselle en un clic. Les paramètres personnalisés vous permettent de faire la vaisselle en appuyant simplement sur un bouton.

Téléchargez des programmes pour une adéquation parfaite avec votre vie quotidienne.

Parfois, les cycles préprogrammés ne correspondent pas parfaitement à vos souhaits personnels. Les lave-vaisselle Bosch dotés de la fonction « Téléchargement de programme » vous offrent la possibilité d'ajouter des programmes supplémentaires via l'application Home Connect. "Program Download" garantit que votre vaisselle est toujours parfaitement propre, grâce aux programmes qui répondent à vos souhaits personnels.

Sélection intelligente des programmes

Quel programme est exactement le meilleur pour chaque lavage ? L'assistant de programme simplifie les

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

choses. Répondez simplement à quelques questions dans l'application Home Connect sur le type de vaisselle, son degré de saleté et vos préférences personnelles, telles que le degré d'efficacité énergétique, de séchage, de rapidité et de silence de la vaisselle. Le système vous proposera alors le programme le plus adapté. Appuyez simplement sur Démarrer et vous pourrez alors vous attendre à des casseroles parfaitement propres.

Fini les fuites au lave-vaisselle.

La protection contre les fuites est essentielle pour les lave-vaisselle. Notre système Aqua Stop offre une protection contre les fuites à toute épreuve. Lorsque le capteur détecte une fuite, le lave-vaisselle s'arrête automatiquement et l'eau est évacuée par un tuyau à double paroi. Avec AquaStop, vous êtes protégé contre les dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Technologie ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie, plus de résultats.

Cette technologie de rinçage innovante offre des performances de nettoyage exceptionnelles avec moins d'eau et d'énergie, ce qui la rend très respectueuse de l'environnement. L'eau et l'énergie sont économisées grâce à une distribution d'eau ciblée, une technologie de filtrage optimisée, un chauffage plus rapide et des performances de pompe plus élevées pour une meilleure circulation de l'eau.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique pour un nettoyage encore plus efficace. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

Notre garantie qualité : 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve du lave-vaisselle.

Nous avons développé des traitements de surface et des procédés de fabrication spéciaux, précisément adaptés aux matériaux utilisés à l'intérieur de nos lave-vaisselle. C'est pourquoi nous pouvons offrir une garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve du lave-vaisselle. Pour activer cette garantie, vous devez vous inscrire sur www.bosch-home.be/nl/extra dans les 8 semaines suivant la livraison

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Zilver

Confort



Indicateur fin de 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Hauteur 84,5 cm
Largeur 60 cm
Profondeur 60 cm

programme
Indication temps 
restant
Panier réglable en 
hauteur

Consommation d'énergie

Classe énergétique D
Classe sonore C
Consommation 9
d'eau en
programme eco (1
cycle)
Consommation 85 kWh
energie en
programme Eco par
100 cycli
Duration 4:30
programme eco
Niveau sonore 46 dB(A)

Général

Nombre de couverts 14
Type de lave - Pose-libre
vaisselle

Programmes

Nombre de 6
programmes de
lavage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ