



SMP4HCS03S Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMP4HCS03S

€1.059,99



DÉSCRIPTION

HC - Échangeur de chaleur sous plan pour lave-vaisselle Série 4, 42 dB, paniers Flex, tiroir à couverts, RackMatic Inox

- Lave-vaisselle Comfort Control : un design épuré avec un panneau de commande caché lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Extra Dry : une option pour sécher la vaisselle difficile à sécher.
- Le niveau d'hygiène a été testé et approuvé pour Eco 50 °C et les réglages supérieurs, y compris Intensive 70 °C et Machine Care.
- Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux avec 42 dB.

Où ergonomie et design se rencontrent

« Une vaisselle propre, c'est bien, mais le lave-vaisselle ne perturbera-t-il pas les lignes épurées de ma cuisine ? » Non, grâce à leur conception intégrée, les lave-vaisselle Comfort Control s'installent parfaitement sous votre plan de travail et s'agent à vos armoires de cuisine. Cela prouve qu'avec Bosch, vous n'avez pas à choisir entre forme et fonctionnalité.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Un résultat : la perfection.

Les articles en plastique dans les lave-vaisselle restent souvent humides une fois le nettoyage terminé. C'est pourquoi les lave-vaisselle Bosch proposent le programme ExtraDry. Cela augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage. De cette façon, même les produits en plastique comme les biberons ou la vaisselle de pique-nique deviennent parfaitement propres et secs.

Hygiène de qualité éprouvée : testée et approuvée pour les réglages Eco 50°C et supérieurs.

Les virus tels que le corona et la grippe sont efficacement éliminés lors de l'utilisation d'Eco 50 °C, testé par l'Institut d'hygiène intégrale et de virologie (label d'hygiène niveau 1). Les programmes à température plus élevée peuvent atteindre des niveaux d'hygiène nettement plus élevés car ils sont efficaces contre les virus plus résistants, y compris les virus « enveloppés » et « non enveloppés ». Cela a été confirmé pour les programmes Intensif 70 °C et Machine Care (label Hygiène niveau 3).

Paniers flexibles

Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.

Espace pour les couverts et petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts coulissant Vario ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus confortables à utiliser. C'est l'endroit idéal pour ranger les couverts et les petits ustensiles de cuisine comme les cuillères de service et les fouets. Cela offre plus de flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts du panier inférieur peut être remplacé par le tiroir à couverts Vario, qui peut accueillir jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts dans les lave-vaisselle de 45 cm.

Un lave-vaisselle que l'on entend à peine.

Personne n'aime être distrait par le bruit. Si la paix et la tranquillité sont importantes pour vous, le lave-vaisselle Silence Plus 42 dB est la réponse. Il est remarquablement silencieux, faisant de votre cuisine une oasis de paix.

Téléchargez des programmes pour une adéquation parfaite avec votre vie quotidienne.

Parfois, les cycles préprogrammés ne correspondent pas parfaitement à vos souhaits personnels. Les

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

lave-vaisselle Bosch dotés de la fonction « Téléchargement de programme » vous offrent la possibilité d'ajouter des programmes supplémentaires via l'application Home Connect. "Program Download" garantit que votre vaisselle est toujours parfaitement propre, grâce aux programmes qui répondent à vos souhaits personnels.

Sélection intelligente des programmes

Quel programme est exactement le meilleur pour chaque lavage ? L'assistant de programme simplifie les choses. Répondez simplement à quelques questions dans l'application Home Connect sur le type de vaisselle, son degré de saleté et vos préférences personnelles, telles que le degré d'efficacité énergétique, de séchage, de rapidité et de silence de la vaisselle. Le système vous proposera alors le programme le plus adapté. Appuyez simplement sur Démarrer et vous pourrez alors vous attendre à des casseroles parfaitement propres.

Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et simplifiez votre quotidien. Avec la fonction « Favoris », vous pouvez simplement configurer les programmes et options que vous utilisez le plus. Les réglages programmés peuvent être démarrés via l'application Home Connect ou directement sur la barrette de commande en un seul clic. Combinez par exemple l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez le lave-vaisselle en un clic. Les paramètres personnalisés vous permettent de faire la vaisselle en appuyant simplement sur un bouton.

Informations sur l'état en un coup d'œil.

Le voyant InfoLight est un voyant qui s'allume dans la poignée de porte lorsque le lave-vaisselle est en fonctionnement. La lumière s'éteint lorsque les plats sont prêts.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	57,3 cm

Confort

Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Profondeur de niche 55 cm
(minimum)

Consommation d'énergie

Classe énergétique D
Classe sonore B
Consommation 9
d'eau en
programme eco (1
cycle)
Consommation 85 kWh
energie en
programme Eco par
100 cycli
Duration 4:30
programme eco
Niveau sonore 42 dB(A)

équipement

Rangement des Tiroir à couverts
couverts

Général

Nombre de couverts 14
Type de lave - Sous-encastrable
vaisselle

Programmes

Nombre de 6
programmes de
lavage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ