



HBF154BS0 Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: HBF154BS0

€749,99



DÉSCRIPTION

Four Multifonction Série 2 60 cm, 7 références, EcoClean Direct, boutons rotatifs, afficheur rouge Inox

- Air chaud 3D : répartition homogène de la chaleur pour des résultats parfaits jusqu'à trois niveaux.
- Écran LED rouge : facile à utiliser.
- 2 boutons rotatifs escamotables : cela facilite le nettoyage du panneau de commande.
- EcoClean Direct : facile à nettoyer grâce à un revêtement qui décompose les graisses lors de la cuisson.
- La nouvelle option Assistance au nettoyage prend en charge les travaux de nettoyage d'un four peu sale.

Cuire uniformément sur trois niveaux maximum.

Vous pouvez désormais préparer de nombreuses friandises, telles que des cookies, sur trois niveaux maximum en même temps. Le ventilateur d'air chaud 3D répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité du four. Vous pouvez également préparer trois plats en même temps dans un seul four. De cette façon, vous pouvez cuire des lasagnes pour le déjeuner, des rôtis pour le dîner et des muffins pour le dessert, sans que les saveurs ne se mélangent.

Affichage LED

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Facile à utiliser grâce au bouton rotatif pratique pour régler l'heure.

Boutons rotatifs rétractables

Pour nettoyer votre four, appuyez sur les boutons et ils resteront enfoncés. Votre four dispose désormais d'une surface plane et facile à nettoyer. Une fois nettoyés, vous pourrez appuyer à nouveau sur les boutons... ou les laisser en retrait pour un design esthétique !

Le nettoyage du four simplifié.

Avec EcoClean Direct, nettoyer votre four est un jeu d'enfant. Le revêtement spécial sur les parois du four décompose la graisse pendant la cuisson. Pour un nettoyage rapide, essuyez simplement la plaque de base et l'intérieur de la porte vitrée une fois le four refroidi. Pour un nettoyage plus approfondi, activez de temps en temps le cycle de régénération. Ce revêtement durable vous fait gagner du temps et des efforts.

Nettoyage facile entre les deux

Votre four est légèrement sale et vous souhaitez le nettoyer rapidement ? Mettez ensuite 400 ml d'eau et une goutte de liquide vaisselle au fond de la casserole. Choisissez ensuite le mode de chauffage, la température et la durée appropriés. Le système de nettoyage respectueux de l'environnement vous permet d'essuyer rapidement et facilement tous les restes d'aliments incrustés dans votre four.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

Convection sole	
Convection sole et voûte	
Fonction de grill	
Fonction pizza	
Programme garder le programme au chaud	
Température maximale du four	275 °C
Température minimale	50 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	57,5 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	3300 W

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Consommation électrique par air chaud	0,98 kWh
Consommation électrique par cyclis (conventionnel)	0,79 kWh

Général

Capacité du four	66 Litres
Type de cuisson	Grill

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ