



SMD6YCX02E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMD6YCX02E

€1.349,99



DÉSCRIPTION

HC - Serie 6 Lave-vaisselle Full intégr. - 60 x 81,5 - 87,5 cm OpenAssist, Zeolith, EfficientDry, 44 dB, paniers Flex, tiroir à couverts, RackMatic, InfoLight

- PerfectDry : des résultats de séchage parfaits avec une faible consommation d'énergie, même pour les articles difficiles à sécher.
- Le niveau d'hygiène a été testé et approuvé pour Eco 50 °C et les réglages supérieurs, y compris Intensive 70 °C et Machine Care.
- Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB
- Téléchargement du programme : téléchargez des programmes supplémentaires adaptés à votre style de vie via l'application Home Connect.

Des résultats de séchage parfaits avec une faible consommation d'énergie.

Normalement, lors du déchargement du lave-vaisselle, la vaisselle, surtout lorsqu'il s'agit d'articles en plastique, peut parfois être encore humide. Les lave-vaisselle PerfectDry garantissent des résultats de séchage parfaits grâce à la Zéolithe, un minéral naturel. Zeolith utilise l'humidité de la phase de lavage et la libère sous forme d'air chaud et sec pendant la phase de séchage. Avec PerfectDry, vous pouvez ranger votre vaisselle

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

directement dans le placard sans consommer beaucoup d'énergie.

Hygiène de qualité éprouvée : testée et approuvée pour les réglages Eco 50°C et supérieurs.

Les virus tels que le corona et la grippe sont efficacement éliminés lors de l'utilisation d'Eco 50 °C, testé par l'Institut d'hygiène intégrale et de virologie (label d'hygiène niveau 1). Les programmes à température plus élevée peuvent atteindre des niveaux d'hygiène nettement plus élevés car ils sont efficaces contre les virus plus résistants, y compris les virus « enveloppés » et « non enveloppés ». Cela a été confirmé pour les programmes Intensif 70 °C et Machine Care (label Hygiène niveau 3).

Paniers flexibles

Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.

Espace pour les couverts et petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts coulissant Vario ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus confortables à utiliser. C'est l'endroit idéal pour ranger les couverts et les petits ustensiles de cuisine comme les cuillères de service et les fouets. Cela offre plus de flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts du panier inférieur peut être remplacé par le tiroir à couverts Vario, qui peut accueillir jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts dans les lave-vaisselle de 45 cm.

Un lave-vaisselle que l'on entend à peine.

Personne n'aime être distrait par le bruit. Si la paix et la tranquillité sont importantes pour vous, le lave-vaisselle Silence Plus 44 dB est la réponse. Il est remarquablement silencieux, faisant de votre cuisine une oasis de paix.

Téléchargez des programmes pour une adéquation parfaite avec votre vie quotidienne.

Parfois, les cycles préprogrammés ne correspondent pas parfaitement à vos souhaits personnels. Les lave-vaisselle Bosch dotés de la fonction « Téléchargement de programme » vous offrent la possibilité d'ajouter des programmes supplémentaires via l'application Home Connect. "Program Download" garantit que votre vaisselle est toujours parfaitement propre, grâce aux programmes qui répondent à vos souhaits personnels.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Sélection intelligente des programmes

Quel programme est exactement le meilleur pour chaque lavage ? L'assistant de programme simplifie les choses. Répondez simplement à quelques questions dans l'application Home Connect sur le type de vaisselle, son degré de saleté et vos préférences personnelles, telles que le degré d'efficacité énergétique, de séchage, de rapidité et de silence de la vaisselle. Le système vous proposera alors le programme le plus adapté. Appuyez simplement sur Démarrer et vous pourrez alors vous attendre à des casseroles parfaitement propres.

Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et simplifiez votre quotidien. Avec la fonction « Favoris », vous pouvez simplement configurer les programmes et options que vous utilisez le plus. Les réglages programmés peuvent être démarrés via l'application Home Connect ou directement sur la barrette de commande en un seul clic. Combinez par exemple l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez le lave-vaisselle en un clic. Les paramètres personnalisés vous permettent de faire la vaisselle en appuyant simplement sur un bouton.

InfoLight, un voyant lumineux pratique.

Votre lave-vaisselle encastrable projette un voyant rouge sur le sol pour indiquer si le programme est toujours en cours ou s'il est déjà terminé.

OpenAssist : ouverture facile sans poignée.



Avec OpenAssist, vous ouvrez votre lave-vaisselle ActiveWater entièrement intégré en touchant l'avant de la machine. La porte s'ouvre partiellement pour que vous puissiez charger et décharger le lave-vaisselle. La porte du lave-vaisselle sans poignée est le choix parfait pour les cuisines design contemporaines dotées d'électroménagers modernes du même style. Et en plus de leur aspect élégant, ils sont également très conviviaux.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm

Confort

Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Largeur de niche (minimum) 60 cm

Profondeur 55 cm

Profondeur de niche (minimum) 55 cm

Panier réglable en hauteur



Consommation d'énergie

Classe énergétique A

Classe sonore B

Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) 9,5

Consommation energie en programme Eco par 100 cycli 54 kWh

Duration programme eco 4:55

Niveau sonore 44 dB(A)

équipement

Rangement des couverts

Tiroir à couverts

Général

Nombre de couverts 14

Type de lave - vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30

MAR 10h vers 18h30

MER 10h vers 18h30

JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30

SAM 10h vers 18h

DIM FERMÉ