



## SMV6YAX02E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SMV6YAX02E

€1.299,99



## DÉSCRIPTION

HC - Série 6 Vaatwasser Vol. rien. - 60 x 81,5 - 87,5 cm Zeolith, EfficientDry, 44 dB, Flex-korven, RackMatic, InfoLight

- PerfectDry : des résultats de séchage parfaits avec une faible consommation d'énergie, même pour les articles difficiles à sécher.
- Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- Téléchargement du programme : téléchargez des programmes supplémentaires adaptés à votre style de vie via l'application Home Connect.

### Des résultats de séchage parfaits avec une faible consommation d'énergie.

Normalement, lors du déchargement du lave-vaisselle, la vaisselle, surtout lorsqu'il s'agit d'articles en plastique, peut parfois être encore humide. Les lave-vaisselle PerfectDry garantissent des résultats de séchage parfaits grâce à la Zéolithe, un minéral naturel. Zeolith utilise l'humidité de la phase de lavage et la libère sous forme d'air chaud et sec pendant la phase de séchage. Avec PerfectDry, vous pouvez ranger votre vaisselle directement dans le placard sans consommer beaucoup d'énergie.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Paniers flexibles

Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.

## Un lave-vaisselle que l'on entend à peine.

Personne n'aime être distrait par le bruit. Si la paix et la tranquillité sont importantes pour vous, le lave-vaisselle Silence Plus 44 dB est la réponse. Il est remarquablement silencieux, faisant de votre cuisine une oasis de paix.

## Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et simplifiez votre quotidien. Avec la fonction « Favoris », vous pouvez simplement configurer les programmes et options que vous utilisez le plus. Les réglages programmés peuvent être démarrés via l'application Home Connect ou directement sur la barrette de commande en un seul clic. Combinez par exemple l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez le lave-vaisselle en un clic. Les paramètres personnalisés vous permettent de faire la vaisselle en appuyant simplement sur un bouton.

## Téléchargez des programmes pour une adéquation parfaite avec votre vie quotidienne.

Parfois, les cycles préprogrammés ne correspondent pas parfaitement à vos souhaits personnels. Les lave-vaisselle Bosch dotés de la fonction « Téléchargement de programme » vous offrent la possibilité d'ajouter des programmes supplémentaires via l'application Home Connect. "Program Download" garantit que votre vaisselle est toujours parfaitement propre, grâce aux programmes qui répondent à vos souhaits personnels.

## Sélection intelligente des programmes

Quel programme est exactement le meilleur pour chaque lavage ? L'assistant de programme simplifie les choses. Répondez simplement à quelques questions dans l'application Home Connect sur le type de vaisselle, son degré de saleté et vos préférences personnelles, telles que le degré d'efficacité énergétique, de séchage, de rapidité et de silence de la vaisselle. Le système vous proposera alors le programme le plus adapté. Appuyez simplement sur Démarrer et vous pourrez alors vous attendre à des casseroles parfaitement propres.

## InfoLight, un voyant lumineux pratique.

Votre lave-vaisselle encastrable projette un voyant rouge sur le sol pour indiquer si le programme est toujours en cours ou s'il est déjà terminé.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Fini les fuites au lave-vaisselle.

La protection contre les fuites est essentielle pour les lave-vaisselle. Notre système Aqua Stop offre une protection contre les fuites à toute épreuve. Lorsque le capteur détecte une fuite, le lave-vaisselle s'arrête automatiquement et l'eau est évacuée par un tuyau à double paroi. Avec AquaStop, vous êtes protégé contre les dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de votre appareil.

## Technologie ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie, plus de résultats.

Cette technologie de rinçage innovante offre des performances de nettoyage exceptionnelles avec moins d'eau et d'énergie, ce qui la rend très respectueuse de l'environnement. L'eau et l'énergie sont économisées grâce à une distribution d'eau ciblée, une technologie de filtrage optimisée, un chauffage plus rapide et des performances de pompe plus élevées pour une meilleure circulation de l'eau.

## EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique pour un nettoyage encore plus efficace. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

### Confort

Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	B

### Équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	54 kWh
Duration programme eco	4:55
Niveau sonore	44 dB(A)

## Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		