



MFQ37480 ErgoMixx, 2 turbo-kloppers, 2 kneedhaken, inox mixervoet, beker, hakmolen 750W Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: MFQ37480

€89,99



DÉSCRIPTION

ErgoMixx, 2 fouets turbo, 2 bras pétrisseurs, pied mixeur en inox, récipient, hachoir 750W

- Poignée ergonomique « soft-touch » : s'adapte parfaitement à toutes les mains pour une utilisation confortable et sûre.
- 5 vitesses + fonction turbo : pour un contrôle précis de la vitesse de chaque recette.
- Comprend: pied mixeur et hachoir.
- Batteurs turbo et crochets pétrisseurs en acier inoxydable pour un mélange, un battage et un pétrissage parfaits.
- Avec bouton d'éjection facile pour déconnecter les accessoires.

Utilisation ergonomique et sûre.

Grâce à la poignée ergonomique, mélanger pendant une période plus longue est un travail sûr et pas trop difficile. De cette façon, vous aurez plus de confort lors de la préparation des plats.

Contrôle complet du mix grâce aux cinq vitesses.

Ajustez facilement la vitesse à l'aide du curseur. Grâce aux 5 vitesses et à la fonction turbo, vous trouverez

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

toujours le réglage parfait. On obtient ainsi une belle consistance dans la préparation de vos plats préférés.

Accessoires utiles pour la pâtisserie et la cuisine

Grâce aux accessoires inclus, vous pourrez préparer encore plus de recettes. Vous pouvez utiliser le hachoir pour hacher du chocolat et, par exemple, des noix pour un gâteau. Hacher des herbes et des fromages pour un pesto est également possible. Avec le pied mixeur, vous pouvez préparer de délicieuses soupes ou des garnitures aux fruits.

Crochets et batteurs en inox pour toutes les recettes.

Des accessoires de qualité facilitent le travail. Cela s'applique également dans la cuisine. Grâce aux matériaux de haute qualité, les accessoires sont idéaux pour battre, pétrir ou mélanger des ingrédients.

Bouton d'éjection simple pour un changement pratique

Retirez les accessoires appairés et nettoyez-les facilement ou changez les accessoires (le cas échéant) avec le bouton « éjecter ».

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Courant

Puissance 750 W

Entretien & Nettoyage

Pièces compatibles
au lave-vaisselle 

Fonctions

Fonction de mixage 

Général

Nombre de modes 5
Nombre de vitesses 5
Type de mixeur Mixeur batteur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ