



B4000N Crosswave OmniForce Edge Pro+ Bissell

Fabricant: Bissell

Modèle: B4000N

€469,99

€423,00

APRÈS CASHBACK

-€70,00=€399,

99



DÉSCRIPTION

Des animaux qui entrent avec les pattes boueuses. Des lapins de poussière dans les coins de la pièce. Muesli renversé accidentellement. Aucun problème! Avec le nettoyeur multi-surfaces sans fil tout-en-un CrossWave® OmniForce™ Edge Pro, vous pouvez facilement vous attaquer à tous les types de saleté.

Le CrossWave® OmniForce™ Edge Pro est le seul aspirateur eau et poussière doté d'une fonction spéciale pour le nettoyage à sec : le mode Power Vac. De plus, le mode Power Mop vous permet d'aspirer et de nettoyer en même temps pour éliminer la saleté humide et sèche courante et gagner du temps ! Le CrossWave® OmniForce™ Edge a 75 % de puissance d'aspiration en plus* dans les deux réglages. La technologie ZeroGap™ facilite le nettoyage jusqu'au mur, et la technologie sans enchevêtrement signifie que vous n'aurez pas à vous soucier des cheveux emmêlés autour du rouleau de brosse.

CrossWave® OmniForce™ Edge Pro nettoie la saleté des animaux comme un pro. Le label Pet Proven garantit que ce produit a été largement testé à la maison et en laboratoire et dépasse les attentes et les besoins des propriétaires d'animaux.

Contrairement à une vadrouille et un seau, les deux réservoirs séparent l'eau propre et l'eau sale, de sorte que vous nettoyez toujours vos sols avec de l'eau propre.

Ensuite, placez le CrossWave® OmniForce™ Edge Pro dans la boîte de rangement pratique. Et l'appareil se

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

nettoie tout seul sur simple pression d'un bouton. Non seulement le rouleau de brosse, mais aussi l'intérieur de la machine, vous avez donc moins de nettoyage à faire après chaque utilisation.

- Un appareil, deux méthodes de nettoyage : aspirer et nettoyer en même temps, ou simplement aspirer avec puissance. Le seul aspirateur eau et poussière doté d'une fonction spéciale aspirateur uniquement !
- Mode Power Mop : 75 % d'aspiration en plus* (par rapport au BISSELL® CrossWave® X7 Plus sans fil pour animaux de compagnie) pour un nettoyage sans effort de la saleté et des taches humides tenaces, comme les spaghettis ou la peinture.
- Mode Power Vac : CrossWave OmniForce Edge Select est le seul aspirateur sec et humide doté d'une fonction d'aspiration uniquement ! Attaquez-vous aux débris secs comme le sable, les croquettes, la poussière et les squames avec 75 % d'aspiration en plus*
- Technologie ZeroGap™ : nettoie complètement jusqu'au mur grâce à la technologie ZeroGap™
- Profitez jusqu'à 30 minutes ou 240 m2 de liberté sans fil** : CrossWave OmniForce Edge Select offre la puissance de l'électricité et la flexibilité du sans fil.
- Nettoie plusieurs surfaces, y compris les sols durs tels que le stratifié, le bois et le carrelage, et rafraîchit vos tapis
- Nettoyage ultérieur sans effort : la fonction d'autonettoyage automatique rince les saletés et les cheveux résiduels du rouleau de brosse après chaque utilisation et aide l'appareil à continuer de fonctionner de manière optimale
- Technologie sans enchevêtrement + détection des blocages : minimise les enchevêtrements et les blocages
- Contrôle automatique du liquide : délivre toujours la dose parfaite de liquide et ne laisse pratiquement aucune trace
- *par rapport à l'animal sans fil BISSELL® CrossWave® X7 Plus

**basé sur une batterie entièrement chargée et une vitesse standard de l'industrie. Selon le mode et l'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

- Brosse à meuble- ou textile 
- Brosse à parquet 

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	110 cm
Largeur	27 cm
Poids	4.8 kg
Profondeur	27 cm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Confort

Aspirateur à main
détachable



Consommation d'énergie

Niveau sonore

69 dB(A)

Courant

Batterie en
autonomie (en
minutes)

30 min

Durée de charge

4 h

Général

Type d'aspirateur

Aspirateur balai
avec fonction
nettoyage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ