



HBG3720B3 Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: HBG3720B3

~~€1.009,00~~

€898,00



DÉSCRIPTION

Friture saine à la maison.

Essayez de préparer vos propres chips. Ou préparez des chips à partir de légumes frais au lieu de pommes de terre. Placez simplement des pommes de terre ou d'autres légumes tranchés finement sur la plaque Air Fry & Grill, ajoutez un peu d'huile et sélectionnez la fonction Air Fry. Vous prendrez bientôt une collation savoureuse et saine devant la télévision. Et autre astuce : vous pouvez également utiliser la plaque Air Fry & Grill pour préparer des grillades.

La cuisson automatique est un jeu d'enfant.

Avec AutoPilot 10, chaque plat devient parfait. Placez votre plat et sélectionnez l'un des 10 programmes automatiques à l'écran. Entrez le poids et appuyez sur « Démarrer ». AutoPilot vous libère du travail et détermine la méthode de préparation, la température et le temps de préparation. Il arrête même automatiquement le programme une fois le temps de cuisson écoulé. Comme pour certains plats, il faut mettre un couvercle sur la casserole avec AutoPilot, l'intérieur reste également beau et propre. Cuisiner n'a jamais été aussi simple.

Facile à utiliser.

La commande tactile LED des fours Bosch offre un aperçu clair de toutes les fonctions du four, qui sont présentées sur un écran convivial. Les modes de chauffage, la température, la durée et toutes les fonctions

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

supplémentaires sont réglés via des boutons tactiles. Les boutons appartiennent désormais au passé : tout est facile à nettoyer.

Cuire uniformément sur trois niveaux maximum.

Vous pouvez désormais préparer de nombreuses friandises, telles que des cookies, sur trois niveaux maximum en même temps. Le ventilateur d'air chaud 3D répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité du four. Vous pouvez également préparer trois plats en même temps dans un seul four. De cette façon, vous pouvez cuire des lasagnes pour le déjeuner, des rôtis pour le dîner et des muffins pour le dessert, sans que les saveurs ne se mélangent.

Laissez votre four faire le ménage.

Avec la pyrolyse vous n'avez plus besoin de nettoyer votre four manuellement. Le programme de nettoyage automatique du four utilise la pyrolyse, qui brûle les résidus de cuisson jusqu'à 480 °C. Vos mains restent propres et les produits chimiques ne sont pas nécessaires. Il ne reste plus qu'un tas de cendres. L'espace du four peut ensuite être nettoyé facilement avec du papier absorbant. Seul l'extérieur du four doit encore être nettoyé de manière traditionnelle.

Doux et silencieux.

Les portes du four sont désormais plus pratiques que jamais : un mécanisme d'amortissement spécial empêche les portes du four de claquer. Lorsque vous poussez doucement la porte, elle s'arrête juste avant de se fermer puis se ferme doucement et silencieusement, assurant ainsi une longue durée de vie à votre four et à la porte du four.

Utilisation facilitée de vos plaques à pâtisserie.

Avec les rails télescopiques traditionnels, vous êtes limité à trois niveaux de hauteur auxquels vous pouvez insérer des plaques à pâtisserie. Bosch propose également des rails télescopiques indépendants du niveau. Cela vous permet de placer le plateau à n'importe quel niveau souhaité, y compris au niveau du gril, ce qui rend le rôtissage encore plus facile. Le plateau est facile à fixer et à retirer.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

Fonction de grill	
Fonction de préchauffage	
Modes de cuisson	7

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59.5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Température maximale du four 275 °C
Température minimale 30 °C

Largeur 59.4 cm
Largeur de niche 56 cm
(minimum)
Profondeur 54.8 cm
Profondeur de niche 55 cm
(minimum)
Puissance de raccordement 3600 W

Commande

Programmes automatiques 10

Consommation d'énergie

Classe énergétique A+
Consommation électrique par air chaud 0,69 kWh
Consommation électrique par cyclis (conventionnel) 0.94 kWh

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four Hydrolyse, Pyrolyse

Général

Capacité du four 71 Litres
Type de cuisson Grill

Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ