



B57CS22G0 NEFF

Merk: NEFF
Model: B57CS22G0

€1.609,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Oven HC - N90 Multifunctie 60 cm, 13 verw.wijzen, Slide&Hide, Pyrolyse, CircoTherm, Bake&RoastAssist, halogeenverl. Zwart A

Slide&Hide®

Ontdek de enige volledig inschuifbare ovendeur! Onze Slide&Hide® ovendeur verdwijnt in één beweging volledig onder de oven - en dit zonder verlies van inhoud - zodat niets meer in de weg staat van je kookkunsten. Je creaties er instoppen en weer uithalen is een fluitje van een cent met een deur die volledig onder de oven schuift, terwijl de greep meedraait zodat hij op zijn plek blijft en telkens weer een goede greep biedt. Waar brengt je creativiteit je nu weer heen met al die speelruimte?

Pyrolytische zelfreiniging met Easy Clean: de gecombineerde reinigende kracht van hitte en water

Na het zondagsgebraad volgt de opkuis. Tenzij ... je oven een pyrolytische zelfreinigingsfunctie heeft. Zo behoort het schrobben van de oven tot het verleden. Schakel de functie in en laat ze alle spatten en druppels veranderen in as. Wanneer de oven is afgekoeld, veeg je de rest weg en klaar: je oven is weer spik en span. Easy Clean is handig als snelle manier om de binnenkant van je oven tussendoor schoon te maken. Gewoon wat water en een druppeltje vloeibaar afwasmiddel, het Easy Clean-programma activeren en de geweepte

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

etensresten daarna afvegen.

TFT-display met ShiftControl

Je gerechten onder controle krijgen lukt eenvoudig via ons TFT-display met Shift Control. Het bedieningspaneel laat je vlot van het ene menu naar het andere gaan. Een simpele aanraking volstaat om te zien of de oven heet genoeg is voor die kipsaté, welke bakwijze geselecteerd is, of hoe lang het nog duurt voor de eend gaar is. En het kleurendisplay maakt het ook visueel makkelijk.

Baking and Roasting Assistant: Innoverende assistent bij je bereidingen

Weet je niet zeker hoe lang biscuit, rosbief of lasagne in de oven moet? Onze Baking and Roasting Assistant kan je helpen. Suggesties voor de ideale kooktijd, temperatuur en bakwijze voor tal van gerechten aan je vingertoppen. Gewoon scrollen en selecteren. Bevestig met een tikje en je kan meteen aan de slag, of pas de instellingen volgens je wensen aan. Een praktisch gemak dat bakken nog prettiger maakt.

SPECIFICATIES










Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Bediening	Slider
Ovenhoogte	60 cm	Bediening op afstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Verwarmingswijze	Onderwarmte, Bovenwarmte		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,87 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,69 kWh	Breedte	59,6 cm
Energieklasse	A+	Diepte	54,8 cm
		Hoogte	59,5 cm
		Kleur	Grijs
		Kleur/Stijl	Grafiet
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	58,5 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Uitneembare deur 

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	13
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	
Bovenwarmte	
Brood/Patisserie	
Grill	
Langzaam Garen	
Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	40 °C
Onderwarmte	
Ontdooifunctie	
Pizzastand	
Snel voorverwarmen	

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN