



HBA172EB0 Zwart Bosch

Merk: Bosch
Model: HBA172EB0

€849,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- 3D Hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- AutoPilot 10: ieder gerecht een schot in de roos dankzij 10 vooraf ingestelde automatische programma's.
- LED-touch control, rood/wit: gebruiksvriendelijk dankzij de directe toegang tot de ovenstanden, temperatuurinstelling en extra functies via aanraaktoetsen.
- Pyrolytische zelfreiniging: reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebrad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Automatisch koken is kinderspel.

Met AutoPilot 10 wordt ieder gerecht perfect. Plaats je schotel en selecteer een van de 10 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd. Aangezien je met AutoPilot voor sommige gerechten een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

deksel op de pot moet zetten, blijft ook de binnenkant mooi proper. Koken was nog nooit zo simpel.

Gebruiksvriendelijk

Bosch-ovens Series 4 en 2 met pyrolytische reiniging worden bediend met een LED-touch control. Voor een beter overzicht worden alle ovenfuncties weergegeven op het gebruiksvriendelijke scherm. Ovenstand, temperatuur, duur en alle extra functies stel je in via aanraaktoetsen. Geen knoppen meer nodig dus. Afhankelijk van het ovenmodel is het scherm ingewerkt in een paneel van glas of roestvrij staal – allebei even vlot te reinigen.

Laat uw oven de reiniging doen.

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	10
Verwarmingwijze	Grill, Onderwarmte		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,99 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,81 kWh	Breedte	59,4 cm
Energieklasse	A	Diepte	54,8 cm
		Hoogte	59,5 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	58,5 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven Hydrolyse, Pyrolyse

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel) 
Grill 
Maximale oventemperatuur 275 °C
Minimale oventemperatuur 30 °C
Onderwarmte 
Pizzastand 

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN