



CB734G1B1 Zwart Siemens

Merk: Siemens
Model: CB734G1B1

€1.199,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Weet je niet altijd precies welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vertel gewoon welk gerecht je wil bereiden via je Amazon Alexa spraakgestuurde apparaat. Of via de Home Connect-app. Vervolgens stelt Oven Assistent geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct over naar jouw selectie - zo bespaar je echt tijd. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account om Oven Assistent te gebruiken.

Makkelijker schoon dankzij de gecoate achterwand

Moeiteloos je oven schoonhouden dankzij de speciale coating van de achterwand van de oven. De ecoClean-coating zorgt ervoor dat vuil afbreekt en de geur enorm afneemt. Vanaf het moment van braden, grillen en bakken wordt dit proces al in gang gezet. Het ecoClean-materiaal vernieuwt elke keer dat je oven warm wordt. En dat voor de gehele levensduur van je apparaat.

Voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?

Perfect voor een snelle schoonmaak tussendoor: met humidClean Plus is het reinigen van je oven makkelijker dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Deze spoeloplossing giet je in het midden van de volledig afgekoelde bodem van het kookcompartiment. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je het vuil dat door de damp is opgenomen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|-----|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

gemakkelijk verwijderen met een vaatdoekje of een zachte borstel.

Volledige controle over je oven.

Wil jij het optimale uit je oven halen? Verbind je oven met het geregistreerde Home Connect-account (www.home-connect.com) om het vanaf elke plek te bedienen en digitale services te gebruiken - zelfs spraakgestuurd met Amazon Alexa of Google Assist. Start en beëindig kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten - zonder in de keuken te zijn. Tussen de app en de oven worden instellingen gesynchroniseerd en je krijgt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloaden houdt je oven up-to-date. Kook op je eigen manier.

Laat je oven het werk doen.

Controleer je constant de oven om te zien of het eten gaar is? Vooraf geïnstalleerde, automatische bak- en braadprogramma's in je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer je gerecht en de oven regelt automatisch de rest. Je kunt zelfs het gewenste resultaat instellen uit talloze vooraf ingestelde suggesties. De oven past de juiste instellingen automatisch toe en schakelt uit wanneer je gerecht klaar is. Je kunt dus ontspannen en genieten terwijl je kookt. In de toekomst kunnen meer programma's worden gedownload - verbind je oven aan je geregistreerde Home Connect-account.

Ontdek een oneindige wereld vol heerlijke recepten.

Zoeken naar gevarieerde gerechten die bij je levensstijl passen, kan overweldigend zijn. Je hoeft nu niet meer ver te zoeken naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie heerlijke recepten met Home Connect en apps van receptpartners zoals foodfittery. Kies een recept en zet de instellingen direct over naar je oven. Geniet van flexibel je eten bereiden en heerlijke maaltijden. Om deze functie te gebruiken, verbind je de oven met je geregistreerde Home Connect-account.

Service waar en wanneer je het nodig hebt.?

Een nieuwe oven installeren kan overweldigend zijn. De Home Connect-app maakt het leren kennen van je oven net zo makkelijk als het bereiden van een diepvriespizza. Aan de hand van een interactieve gebruikershandleiding vind je oplossingen, tips en trucs om het meeste uit je oven te halen. Als er een probleem is met je oven, gebruik je diagnose op afstand om de volgende stappen te weten. Siemens klantenservice krijgt met jouw toestemming toegang tot het apparaat om de fout op te sporen en te verhelpen. Om hier gebruik van te maken, hoef je alleen maar je oven te verbinden met je geregistreerde Home Connect-account.

Een optimale gebruikerservaring dankzij een veilig en zacht sluitende ovendeur

Voor een optimale gebruikerservaring opent en sluit de deur van uw oven gemakkelijk en soepel met de softMove-functie. Het intelligente dempingsmechanisme zorgt voor een soepele opening en een zachte, stille sluiting.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

- Oven Assistent met spraakbesturing: stel eenvoudig het juiste programma in.
- ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- humidClean Plus: voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?
- Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.
- cookControl Plus: vooraf geprogrammeerde instellingen voor uitstekende resultaten.

SPECIFICATIES

| Algemeen | | Bediening | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Inhoud ovenruimte | 47 Liter | Bediening | TFT-touch display |
| Verwarmingswijze | Grill | Bediening op afstand | ✓ |
| | | Koppeling met app | ✓ |
| Energieverbruik | | Fysieke kenmerken | |
| Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) | 0,73 kWh | Aansluitwaarde | 2900 W |
| Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) | 0,61 kWh | Breedte | 59,4 cm |
| Energieklasse | A+ | Diepte | 54,8 cm |
| | | Hoogte | 45,5 cm |
| | | Kleur | Zwart |
| | | Nisbreedte (minimaal) | 56 cm |
| | | Nisdiepte (minimaal) | 55 cm |
| | | Nishoogte (minimaal) | 45 cm |
| Onderhoud & Reiniging | | Ovenkenmerken | |
| Reiniging van de oven | Hydrolyse, Katalyse | Aantal verwarmingswijzen | 11 |
| | | Boven- en onderwarmte (conventioneel) | ✓ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|-----|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

| | |
|--------------------------|--------|
| Bovenwarmte | ✓ |
| Grill | ✓ |
| Langzaam Garen | ✓ |
| Maximale oventemperatuur | 300 °C |
| Minimale oventemperatuur | 30 °C |
| Onderwarmte | ✓ |
| Snel voorverwarmen | ✓ |
| Warmhouden | ✓ |

Veiligheid

Kinderbeveiliging ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |