



X3002/00 Shaver 3000X Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren Philips

Merk: Philips
Model: X3002/00

€49,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- PowerCut-mesjes
- Nat en droog scheren
- Corrosiebestendig scheersysteem
- 4D Flexibele scheerhoofden

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt

Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en uw huid te beschermen.

Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden

Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspoelen onder stromend water.

40 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen

In slechts een uur is de duurzame NiMH-batterij volledig opgeladen voor ongeveer 13 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Ergonomische handgreep voor een comfortabele grip

Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

Batterij-indicator om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden

Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Handig op te laden

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

Gemaakt met zorg voor jou en de planeet

De verpakking van dit scheerapparaat is plastic-vrij en gemaakt van 90% recyclebaar materiaal, terwijl onze mesfabriek 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche




Spoel af onder stromend water of scheer onder de douche. De IPX7-waterdichtheid betekent dat deze

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

maximaal 30 minuten in één meter water kan worden ondergedompeld.

SPECIFICATIES

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal mesjes	27	Beschermingsklasse (IP)	IPX7
		Kleur	Zwart
Gebruiksgemak		Stroom	
Nat en droog gebruik		Autonomie batterij (in minuten)	40 min
Waterbestendig		Oplaadtijd	1 u
		Snel opladen	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		