



EIV73441 Electrolux

Merk: Electrolux
Model: EIV73441

€949,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De 600 Bridge-inductiekookplaat laat je twee afzonderlijke kookzones samenvoegen om één groot oppervlak te creëren. Met de temperatuur- en tijdsinstellingen die automatisch worden afgestemd, is dit ideaal voor grillplaten of stoofpannen.

Voeg zones samen voor meer kookruimte met de brugfunctie

De brugfunctie laat u twee afzonderlijke kookzones samenvoegen om één enkel groot oppervlak te creëren. Met de temperatuur- en tijdsinstellingen die automatisch worden afgestemd, is dit ideaal voor grillplaten of stoofpannen.

Aangepast op de maat van uw pan met de automatisch aanpassende Infinite-zones

De Infinite automatisch aanpassende kookzones stellen zich af op de maat van uw pannen zodra deze hierop worden neergezet. De zones bieden volledige dekking voor welke pan ook, waardoor de warmte wordt geleverd zonder verlies van prestaties. Geniet van nauwkeurig en efficiënt koken met onze automatisch aanpassende zones.

Directe aanraakbediening voor elke zone

Pas het vermogen van uw kookplaat eenvoudig aan met onze directe aanraakbediening. Iedere kookzone heeft een individuele bediening, waardoor de warmte-instellingen makkelijk te zien en te wijzigen zijn. En omdat het

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

een glad oppervlak is, is het eenvoudig te reinigen.

Intense warmte, in een mum van tijd met PowerBoost

Activeer de PowerBoost-functie voor een directe warmtestoot tijdens de bereiding. Ideaal om gerechten sneller te bereiden. U kunt sneller dan ooit water koken en pannen in een mum van tijd verhitten.

Volg zonder moeite de tijd op van iedere stap uit uw recept

De instelbare timer helpt u het kookproces moeiteloos te volgen. Hij kan tot maximaal een uur worden ingesteld en herinnert u nauwkeurig aan uw kooktijd. Hij schakelt de geselecteerde kookzone uit als de tijd is verstreken en kan ook worden gebruikt als kookwekker wanneer u de kookplaat niet gebruikt.

SPECIFICATIES

| Algemeen | | Bediening | |
|----------------------------|----------|--|--------|
| Type kookplaat | Inductie | Communicatie tussen dampkap en kookplaat | |
| Functies | | Fysieke kenmerken | |
| Pauze | | Aansluitwaarde | 7350 W |
| | | Breedte | 56 cm |
| | | Diepte | 49 cm |
| | | Hoogte | 4,4 cm |
| | | Kleur | Zwart |
| Gebruiksgemak | | Kookplaatkenmerken | |
| Aanduiding restwarmte | | Booster-functies | |
| Kookpot/pan detectie | | Met zone koppeling | |
| Veiligheid | | | |
| Automatische uitschakeling | | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |