



Go Draadloze staafmixer zonder batterij Zwart KitchenAid

Merk: KitchenAid
Model: 5KHBRV00BM

€149,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Draadloze staafmixer zonder batterij

Deze krachtige staafmixer heeft geen snoer, zodat je hem kunt gebruiken waar je maar wilt. Je kunt de batterij van een ander Go draadloos apparaat gebruiken, want deze is geschikt voor de hele serie apparaten. Ga aan de gang waar jij wilt, zonder dat je wordt gehinderd door een snoer.

Mixen en meer gaat nu draadloos met KitchenAid

De kracht om iets te maken, de kracht om te bewegen! De draadloze staafmixer met accessoires en batterij maakt deel uit van het draadloze KitchenAid Go systeem. Zonder snoer of stopcontact kun je gaan en staan waar je wilt.

Dit assortiment draadloze keukenapparaten omvat daarnaast een handmixer, hakmolen, draagbare blender, een koffiemolen en een handstofzuiger. Perfect om nieuwe recepten te proberen - of gemakkelijk oude favorieten te bereiden. En nadien kun je zelfs stofzuigen.

Het slimme? Je hebt maar één verwisselbare batterij nodig om al deze draagbare keukenapparaten van stroom te voorzien. Koop dus je eerste draadloze apparaat met batterij, dan kun je vervolgens je collectie uitbreiden met apparaten zonder batterij. Stel je eigen systeem samen met al je favoriete keukenhulpjes. Je kunt ook een extra batterij*** kopen, zodat je tijdens je meest creatieve momenten altijd een opgeladen batterij bij de hand

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

hebt.

Oplaadbare lithium-ionbatterij van 12 V

"Met dit krachtige, draadloze apparaat kun je tot wel 20 minuten doorgaan met hakken**. Plaats de batterij (niet inbegrepen bij dit model) op de hakmolen en klik deze vast. De controleledlampjes aan de zijkant van de batterij geven aan hoe goed de batterij is opgeladen.

Wanneer de batterij moet worden opgeladen, kun je deze met de meegeleverde USB-C-kabel rechtstreeks op het stopcontact aansluiten. Het duurt zo'n 3 uur voor de batterij volledig is opgeladen. Hij is vol als alle ledlampjes branden**."

Kracht in de palm van je hand

Staafmixers, ook wel pureermixers of dompelmixers genoemd, zijn een van de handigste keukenapparaten die er zijn. En als je draadloos gaat, kun je soepen, shakes, sauzen en zelfs babyvoeding maken zonder dat je in de buurt van een stopcontact hoeft te zijn.

De verwijderbare mixstaaf met het vierpunts roestvrijstalen mes, verwerkt je ingrediënten in een mum van tijd. Je hebt de controle over je mixresultaten dankzij de variabele snelheidsregelaar. Zo makkelijk dat je het met één hand kan doen!

Mixen en bewaren

De inbegrepen BPA-vrije mengbeker van 700 ml is ideaal om je heerlijke mengsels eerst in te mixen en daarna in te bewaren. Als je klaar bent met je creatie, doe je het deksel erop en zet je hem in de koelkast tot je klaar bent om ervan te genieten.


Bescherm je potten en pannen

Mix in de inbegrepen mengbeker of direct in je pan. De panbeschermer beschermt je pan tegen krassen.

De beschermer zorgt voor net genoeg afstand tussen de messen en je kookgerei, zodat alle energie direct naar het mixen van je ingrediënten gaat. Mix en kook tegelijkertijd tot je de gewenste consistentie hebt.

SPECIFICATIES

Accessoires

Aardappelstamper 
Inhoud beker 1 700 ml

Algemeen

Type mixer Handmixer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Functies

Hakfunctie
Mixfunctie
Turboknop



Fysieke kenmerken

Kleur Zwart
Materiaal Kunstof

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN