



MSM4W420 Serie 4 Staafmixer ErgoMaster 800 W Wit, Zwart grijs Bosch

Merk: Bosch
Model: MSM4W420

€69,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geniet van een efficiënte en snelle bereiding van je ingrediënten

Bereik moeiteloos perfecte resultaten. Dankzij de krachtige motor van de ErgoMaster kun je zonder moeite elke mix-, hak- of raspklus aan. Of je nu smakelijke soepen of dips wil mengen, noten wil hakken of groenten wil rasp voor je gerechten, zelfs de meest harde ingrediënten kunnen moeiteloos in een mum van tijd worden bereid.

Pas de snelheid aan met de kracht van je greep.

Bediening met één hand is nog nooit zo handig geweest: Hoe strakker je grip, hoe hoger de snelheid. Het is niet alleen gemakkelijk en intuïtief, maar ook comfortabel. De extra grote hendel is ontworpen voor gebruik met één hand. U kunt de snelheid volledig regelen met meerdere vingers of alleen de duim. Deze flexibiliteit maakt het zowel voor rechts- als linkshandigen gemakkelijk om de juiste snelheid in te stellen.

Innovatieve verbinding voor een lange levensduur.

De innovatieve keramische verbindingstechnologie levert jarenlang uitstekende prestaties. Dankzij uitstekende materiaaleigenschappen brengt de keramische koppeling het motorvermogen zonder slijtage over op de messen - in tegenstelling tot gewone kunststof koppelingen. Dit zorgt voor consistente en betrouwbare prestaties bij al je gerechten. Dankzij de slijtvastheid draagt het ook bij aan meer duurzaamheid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Perfect mengen zonder spatten

Geniet van een homogene gerechten textuur dankzij het QuattroBlade-mengsystem. De 4 extra scherpe inox messen garanderen uitstekende snijresultaten, een gelijkmatige consistentie en gemakkelijk mengen, zelfs met moeilijke ingrediënten. De belvorm vermindert spatten.

Ontgrendel de vaatwasmachinebestendige mengvoet met een eenvoudige klik.

Probleemloos schoonmaken hoeft maar een paar seconden te duren. Als je klaar bent met blenden, laat je de mengvoet met één simpele klik los. Nu kun je hem snel en gemakkelijk schoonmaken onder stromend water of in de vaatwasmachine.

Voor een perfect en vlekkeloos resultaat.

Geniet van perfecte resultaten zonder vlekken. De bel is zo ontworpen dat de vloeistofstroom naar het midden wordt geleid, waardoor het risico van spatten wordt beperkt en een efficiënte menging wordt gewaarborgd

Ontworpen voor een eenvoudige bediening

De ErgoMaster is bekleed met een antisliplaag, dat een stevige en veilige grip garandeert. Het lage gewicht zorgt voor extra comfort, zodat uw hand niet vermoeid raakt.

Herstelbaarheid voor meer duurzaamheid.

De Bosch ErgoMaster staat garant voor duurzame kwaliteit. Indien nodig kan de behuizing echter eenvoudig worden geopend voor herstelling. Zo heeft de klantenservice eenvoudig toegang tot de motoreenheid en essentiële componenten. Dit constructieprincipe draagt bij aan meer duurzaamheid.

Eenvoudige ontgrendeling voor veilig gebruik.

Het eenvoudige ontgrendelmechanisme treedt alleen in werking als je de ErgoMaster stevig in de hand houdt en is ontworpen voor bediening met één hand. Het slot is in de bedieningshendel geïntegreerd en kan gemakkelijk met de wijsvinger of duim worden ontgrendeld. Eenmaal ontgrendeld wordt de snelheid aangepast door druk op de bedieningshendel uit te oefenen.

SPECIFICATIES

Accessoires

Mengbeker



Algemeen

Type mixer

Staafmixer

Variabele snelheid



Funcities

Fysieke kenmerken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30

DI 10u tot 18u30

WOE 10u tot 18u30

DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30

ZAT 10u tot 18u

ZON GESLOTEN

Kneedfunctie
Mixfunctie



Kleur
Materiaal

Grijs, Zwart, Wit
Staal, Kunststof

Gebruiksgemak

Snoerlengte 140 cm

Stroom

Vermogen 800 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN