



## EX675LXC1E Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: EX675LXC1E

€897,00



## DÉSCRIPTION

Table de cuisson à induction équipée de manière innovante pour plus de flexibilité lors de la cuisson.

Facilité d'utilisation moderne grâce à l'affichage numérique.

### Une zone de cuisson, mille possibilités : flexInduction.

Les casseroles et les poêles sont aussi différentes les unes des autres que les aliments que vous y préparez, mais avec flexInduction, vous pouvez adapter votre table de cuisson en toute flexibilité. Il n'y a pas seulement deux zones de cuisson traditionnelles, mais aussi deux zones de cuisson à induction rectangulaires qui peuvent être combinées en une seule grande zone. Vous pouvez placer votre batterie de cuisine n'importe où dans cette zone.

### Minuteur de cuisine avec fonction d'arrêt de la zone de cuisson

La minuterie de cuisine avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson dès que le temps de préparation réglé s'est écoulé.

### minuterie de cuisine

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Cuisine plus facile grâce à la fonction minuterie.

## Le turbo pour une induction puissante : la fonction powerBoost.

La fonction powerBoost augmente la puissance jusqu'à 50 %. En conséquence, les casseroles chauffent 35 % plus rapidement et de grandes quantités d'aliments sont également prêtes 35 % plus rapidement.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du cuiseur

Avec zones extensibles	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Facette
Hauteur	5.1
Hauteur de niche (minimum)	5.1
Hauteur minimale	1.6
Largeur	60.2
Largeur de niche (minimum)	56
Profondeur	52
Profondeur de niche (minimum)	49
Puissance de raccordement	7400 W

### Commande

Bouton allumer/éteindre	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de commande	Slider

### Confort

Détection de marmite / casserole	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur chaleur résiduelle	<input checked="" type="checkbox"/>

### Courant

Puissance	7.4
-----------	-----

### Fonctions

Fonction chauffe-plat	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Minuterie



## Général

Manière d'encastrement  
Table de cuisson

Intégré  
Induction

## Sécurité

Arrêt automatique  
Sécurité contre la surchauffe  
Sécurité enfant  
Sécurité surchauffe  
Voyant lumineux



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ