



LCSCS2B.SYH Sony

Fabricant: Sony

Modèle: LCSCS2B.SYH

€15,00



DÉSCRIPTION

Housse de transport souple

Housse de transport légère et élégante pour mettre votre appareil photo Cyber-shot à l'abri de la poussière, de la pluie, des rayures et des chocs.

Poche externe avec fermeture à glissière pour le rangement d'une carte mémoire ou d'une batterie de rechange.

Poche interne pour le rangement de la carte de crédit, de la monnaie, de tickets, etc.

Boucle de ceinture pour un transport aisé.

Dimensions approx. : l 75 x H 125 x P 42 mm

Poids approx. : 46 g

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		