



WD 180 SW Bauknecht

Fabricant: Bauknecht
Modèle: WD 180 SW

€679,99



DÉSCRIPTION

Tiroir chauffant, 14cm, ProchTouch Black Glass

Ce tiroir chauffant est facile à ouvrir grâce au système d'ouverture push-push. Un tiroir pour garder les plats au chaud et préchauffer assiettes et tasses. Version en noir.

Tiroir chauffant pour garder les plats au chaud, préchauffer et ranger la vaisselle comme les assiettes et les tasses

Vous pouvez facilement réchauffer vos assiettes pour servir un délicieux dîner. Non seulement vous pouvez ranger des accessoires dans le tiroir, mais vous pouvez également utiliser le tiroir chauffant pour garder les plats au chaud.

Système d'ouverture push-push

Facile à ouvrir avec le système d'ouverture push-push.




L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

| | |
|---------------------------------|---|
| Fonction décongélation |  |
| Programme Lentement |  |
| Programme pour levée de pâte |  |


Caractéristiques physiques

| | |
|------------------------------------|---------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 13,4 cm |
| Hauteur de niche (minimum) | 14 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 56 cm |
| Profondeur | 56.8 cm |
| Profondeur de niche (minimum) | 55 cm |

Chauffer

| | |
|-------------------------|-------|
| Température maximale | 80 °C |
|-------------------------|-------|


Commande

| | |
|-------------------------|---|
| Température règlable |  |
|-------------------------|---|

Courant

| | |
|-----------|-------|
| Puissance | 400 W |
|-----------|-------|

Fonctions

| | |
|--------------------------|---|
| Fonction chauffe-plat |  |
|--------------------------|---|

Général

| | |
|---------|-----------|
| Contenu | 20 Litres |
|---------|-----------|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |